

Istruzioni relative alla sicurezza

Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

- Proteggere il dispositivo da urti e cadute.
- Maneggiare il dispositivo con delicatezza.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e delle persone non qualificate.
- Prima di utilizzare il dispositivo è consigliabile conoscere a fondo tutte le funzioni disponibili.
- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.
- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare delle modifiche al dispositivo.
- Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dell'utente, non sono coperti dalla garanzia.
- Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro tipo di utilizzo determina la decadenza della garanzia.
- Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Contattare il rivenditore autorizzato per assistenza e/o parti di ricambio.

Descrizione

Questo dispositivo consente di allontanare talpe, scoiattoli di terra, topi e altri tipi di roditori grazie al segnale sonoro a 300 Hz che è in grado di generare. Il segnale sonoro viene generato a intervalli casuali, permettendo di prolungare la durata delle batterie fino a 12 mesi. Può essere collocato con estrema facilità in giardini, orti, ecc. Non utilizza nessuna sostanza chimica e non uccide gli animali.

Preparazione

Prima di installare il dispositivo è necessario inserire 4 batterie tipo "D" nel portabatterie presente al suo interno, raggiungibile solamente svitando il tappo superiore. Rispettare la polarità indicata nel portabatterie. Dopo l'inserimento delle batterie avvitarlo a fondo il coperchio del dispositivo. Se le batterie sono state installate correttamente, dopo circa 15 secondi si dovrebbe percepire una vibrazione dovuta al segnale sonoro generato. Il dispositivo ora funziona ininterrottamente giorno e notte ed ha un'autonomia di circa 4-6 mesi (con l'utilizzo di batterie alcaline).

Installazione e utilizzo

Il tipo di terreno influisce notevolmente sul raggio d'azione del dispositivo: terreni asciutti, sabbiosi o con torba non consentono una diffusione ottimale delle onde sonore. Per questo motivo in molti casi è necessario installare anche 2 dispositivi per ottenere un risultato soddisfacente. L'argilla umida risulta un buon conduttore di onde sonore. Scegliere il punto in cui installare il dispositivo nel proprio giardino (assicurarsi che non vi siano ostacoli che impediscano il diffondersi delle onde ultrasoniche). Praticare un foro nel terreno quindi inserire in esso l'FR432. Non esercitare eccessiva forza e non battere sul dispositivo con oggetti pesanti. Dopo l'installazione stringere a fondo il coperchio per assicurarsi che il dispositivo sia perfettamente sigillato.

Note

- Per evitare di danneggiare il dispositivo non utilizzare martelli o esercitare eccessiva forza durante l'installazione.

- Non aspettatevi risultati immediati. I roditori cominceranno ad allontanarsi dall'area di copertura del dispositivo dopo circa 7 giorni di funzionamento continuativo dell'FR432.

Caratteristiche

- Raggio d'azione: 1000 m²
- Frequenza: 300 Hz
- Alimentazione: 4 batterie tipo torcia (D) da 1,5 V
- Impermeabile.

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo.

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto, visitare il nostro sito www.velleman.eu.

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

A tutti i residenti nell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio. Rispettare le direttive locali vigenti.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

Distribuito da:

FUTURA ELETTRONICA SRL

Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287

web site: www.futurashop.it Info tecniche: supporto@futurel.com