



MANUALE UTENTE

1. Introduzione

A tutti i residenti dell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver scelto Velleman. Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, non installare o utilizzare il dispositivo e contattare il proprio fornitore.

2. Linee guida generali

Fare riferimento alle **condizioni di garanzia e qualità Velleman®** riportate alla fine del manuale.

	Tenere il dispositivo lontano da pioggia, umidità, spruzzi o gocciolamento di liquidi.
	Proteggere il dispositivo da eccessivo calore.
	Proteggere il dispositivo da urti e cadute. Non aprire il dispositivo durante l'utilizzo.

- Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Non aprire l'apparecchio. Rivolgersi ad un rivenditore autorizzato per assistenza. L'apertura del dispositivo determina la decadenza della garanzia.
- Spegnere immediatamente il dispositivo se al suo interno dovessero penetrare liquidi od oggetti metallici. Far controllare il dispositivo da personale qualificato prima di utilizzarlo nuovamente.
- Spegnere il dispositivo quando non è in uso.

3. Caratteristiche

- permette di trasformare casse acustiche/cuffie/ auricolari con collegamento via cavo in dispositivi bluetooth.
- dispositivo compatto e leggero
- può essere associato a differenti dispositivi Bluetooth quali telefoni cellulari, smartphone, iPhone, iPad, tablet, tablet PC, computer portatili e trasmettitori audio bluetooth.

4. Funzionamento

Fare riferimento all'illustrazione sopra riportata.

Associazione a un dispositivo bluetooth

- Accendere il BTR1 [6].
Il LED blu [2] inizierà a lampeggiare. Il BTR1 entrerà in modalità associazione entro 30 secondi e verrà identificato come BLUETOOTH sul proprio dispositivo.
- Attivare la funzione bluetooth sul dispositivo che si desidera associare (computer, telefono cellulare, ecc...).

- Effettuare la ricerca del BTR1 (appare come BLUETOOTH) e connettersi ad esso.
Per la connessione è necessaria la password: quella predefinita è 0000.
- A connessione avvenuta, il LED blu lampeggia lentamente.

Riproduzione di musica

- Collegare le cuffie (non incluse) nella presa jack 3,5mm [1].
- Premere il tasto Play [4] per riprodurre e mettere in pausa il brano musicale proveniente dal dispositivo associato.

Rispondere ad una chiamata telefonica

- Nel caso si riceva una chiamata telefonica, premere il tasto Play [4] per rispondere.
- È possibile utilizzare il BTR1 per rispondere ad una chiamata se si rimane entro un raggio di 1 metro dal telefono.
- Premere nuovamente il tasto Play per terminare la chiamata.

Selezionare un altro dispositivo

Per selezionare un altro dispositivo, scollegare il BTR1 dall'attuale dispositivo e collegarlo all'altro.

Ricaricare il dispositivo

- Collegare un capo del cavo USB in dotazione [7] alla porta USB [5] del dispositivo, l'altro capo ad un computer o ad un caricabatterie USB.
- Durante la ricarica, il LED giallo [3] si illumina. Il LED si spegne quando il dispositivo è completamente carico.
- Si raccomanda di spegnere il BTR1 durante la ricarica.

5. Specifiche tecniche

Bluetooth®	V2.0 + EDR (Enhanced Data Rate)
portata	10 m
tempo di ricarica	~ 1,5 h
batteria integrata	ricaricabile, 65 mAh Li-po
dimensioni	15 x 44 x 11 mm
peso	25 g

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo.

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto e per la versione aggiornata del presente manuale, vi preghiamo di visitare il nostro sito www.velleman.be

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

© NOTA LEGALE

Questo manuale è protetto dai diritti di proprietà intellettuale di Velleman nv.

Non è possibile riprodurre, duplicare e distribuire liberamente questo manuale indipendentemente o come parte di un pacchetto in formato elettronico e/o stampato senza l'autorizzazione esplicita di Velleman nv.

Garanzia di Qualità Velleman®

Velleman® ha oltre 35 anni di esperienza nel mondo dell'elettronica e distribuisce i suoi prodotti in oltre 85 paesi. Tutti i nostri prodotti soddisfano rigorosi requisiti di qualità e rispettano le disposizioni giuridiche dell'Unione europea. Al fine di garantire la massima qualità, i nostri prodotti vengono regolarmente sottoposti ad ulteriori controlli, effettuati sia da un reparto interno di qualità che da organizzazioni esterne specializzate. Se, nonostante tutti questi accorgimenti, dovessero sorgere dei problemi, si prega di fare appello alla garanzia prevista (vedi condizioni generali di garanzia).

Condizioni generali di garanzia per i prodotti di consumo:

- Questo prodotto è garantito per il periodo stabilito dalle vigenti norme legislative, a decorrere dalla data di acquisto, contro i difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia è valida solamente se l'unità è accompagnata dal documento d'acquisto originale.
- Futura Elettronica provvederà, in conformità con la presente garanzia (fatto salvo quanto previsto dalla legge applicabile), a eliminare i difetti mediante la riparazione o, qualora Futura Elettronica lo ritenesse necessario, alla sostituzione dei componenti difettosi o del prodotto stesso con un altro avente identiche caratteristiche.
- Le spese di spedizione o riconsegna del prodotto sono a carico del cliente.
- La garanzia decade nel caso di uso improprio, manomissione o installazione non corretta dell'apparecchio o se il difetto di conformità non viene denunciato entro un termine di 2 mesi dalla data in cui si è scoperto il difetto.
- Il venditore non è ritenuto responsabile dei danni derivanti dall'uso improprio del dispositivo.
- L'apparecchio deve essere rispettato con l'imballaggio originale: non si assumono responsabilità per danni derivanti dal trasporto.
- Il prodotto deve essere accompagnato da un'etichetta riportante i propri dati personali e un recapito telefonico; è necessario inoltre allegare copia dello scontrino fiscale o della fattura attestante la data dell'acquisto.

L'eventuale riparazione sarà a pagamento se:

- Sono scaduti i tempi previsti.
- Non viene fornito un documento comprovante la data d'acquisto.
- Non è visibile sull'apparecchio il numero di serie.
- L'unità è stata usata oltre i limiti consentiti, è stata modificata, installata impropriamente, è stata aperta o manomessa.

Distribuito da:

FUTURA GROUP SRL

Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287
web site: www.futurashop.it supporto tecnico: www.futurashop.it/Assistenza-Tecnica

Aggiornamento: 27/05/2014