

CASSETTA PULIZIA PER TESTINE DVC CPCD18

ISTRUZIONI D'USO

Istruzioni d'uso

1. Inserire il CPCD18 nel dispositivo video.
2. Premere il tasto PLAY e lasciare scorrere il nastro per circa 30 secondi, quindi premere STOP. Non riavvolgere dopo l'operazione di pulizia. Non lasciar scorrere il nastro per più di 40 secondi.
3. Estrarre il CPCD18 dal dispositivo. Eseguire un test riproducendo un filmato presente su una normale cassetta DVC.
4. Se l'immagine non è tornata alla normalità, ripetere i passi da 1-3. Non ripetere la procedura per più di 3 volte. Se la riproduzione video non risultasse ancora soddisfacente, far eseguire il controllo dell'apparecchio video ad un tecnico qualificato.
5. Riavvolgere il CPCD18 una volta raggiunta la fine del nastro. Il nastro di pulizia può essere riutilizzato per circa 15 volte.