

### Istruzioni relative alla sicurezza

Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

- Proteggere il dispositivo da urti e cadute.
- Maneggiare il dispositivo con delicatezza.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e delle persone non qualificate.
- Prima di utilizzare il dispositivo è consigliabile conoscere a fondo tutte le funzioni disponibili.
- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.
- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare delle modifiche al dispositivo.
- Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dell'utente, non sono coperti dalla garanzia.
- Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro tipo di utilizzo determina la decadenza della garanzia.
- Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Contattare il rivenditore autorizzato per assistenza e/o parti di ricambio.

### Descrizione

Questo dispositivo consente di allontanare topi e altri tipi di roditori grazie al segnale sonoro a 300 Hz che è in grado di generare. Impermeabile e resistente ai raggi UV, può essere collocato con estrema facilità in giardini, orti, ecc. Non utilizza nessuna sostanza chimica e non uccide gli animali.

### Installazione e utilizzo

Assicurarsi che non vi siano ostacoli che impediscano il diffondersi delle onde ultrasoniche. Si consiglia di installare un dispositivo ogni 30 m.

Verificare il terreno: non installare il dispositivo in aree congelate, irrigate o acquitrinose. Rimuovere la pellicola protettiva e, al primo utilizzo, ricaricare il dispositivo per circa 2-3 giorni esponendolo alla luce diretta del sole.

- Collegare i due terminali presenti nel palo di alluminio a quelli che fuoriescono dalla parte superiore del dispositivo. Assicurarsi di effettuare correttamente i collegamenti: rosso con rosso, nero con nero.

- Applicare la parte superiore del dispositivo sul palo di alluminio.

- Scegliere il punto in cui installare il dispositivo nel proprio giardino. Praticare un foro nel terreno, possibilmente in un punto in cui risulta più compatto. La densità del terreno influisce notevolmente sull'efficienza del dispositivo. Conficcare il GRR02 nel terreno. Non esercitare eccessiva forza e non battere sul dispositivo con oggetti pesanti. Coprire parzialmente il dispositivo con terra lasciandolo sporgere dal terreno circa 1 cm.

**Per evitare di danneggiare il dispositivo non utilizzare martelli o esercitare eccessiva forza durante l'installazione.**

### Caratteristiche

Alimentazione: tramite cella fotovoltaica e batteria ricaricabile NI-MH 1,2V/800mAh (inclusa)

Autonomia batterie: 24h

Consumo: 0,2 W

Dimensioni: Ø180 x 475 mm

Peso: 360g

Raggio d'azione: 800 m<sup>2</sup>

Frequenza: 300 Hz

**Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo.**

**Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto, visitare il nostro sito [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu).**

**Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.**

### A tutti i residenti nell'Unione Europea

#### Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio. Rispettare le direttive locali vigenti.

**Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.**

Distribuito da:

FUTURA ELETTRONICA SRL

Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287

web site: [www.futurashop.it](http://www.futurashop.it) Info tecniche: [supporto@futurel.com](mailto:supporto@futurel.com)