

velleman®


PA5U

PUBLIC ADDRESS PORTATILE CON SD-CARD E USB - 8W



MANUALE UTENTE





Descrizione dispositivo

1	On/Off e regolazione volume
2	Jack ingresso microfonico
3	Jack ingresso alimentazione
4	Aux In
5	tasto On/Off per MP3 – SD-Card
6	Back / Decrementa volume
7	Next / Incrementa volume
8	Play / Pausa per MP3 – SD-Card
9	Indicatore riproduzione
10	Indicatore ricarica
11	Indicatore ON
12	Slot SD-Card
13	Porta USB

MANUALE UTENTE

1. Introduzione

A tutti i residenti nell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio. Rispettare le normative locali vigenti. Per

informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver scelto Velleman! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

2. Istruzioni di sicurezza

	Tenere il dispositivo lontano da pioggia, umidità, spruzzi e gocciolamento di liquidi.
	ATTENZIONE: indossare le cuffie in luoghi pubblici può portare a situazioni pericolose; i rumori del traffico e i segnali acustici potrebbero non essere avvertiti.
	L'uso eccessivo di cuffie o altoparlanti ad alto volume può provocare danni permanenti all'udito.

3. Caratteristiche

- Adatto per insegnanti, guide turistiche, venditori ambulanti, vendite all'asta, presentazioni, seminari, lezioni di ballo, ecc.
- Adatto per utilizzo in ambienti da 50-100 metri quadrati.
- Completo di batteria agli ioni di Litio a lunga durata, semplice da sostituire.
- Corpo robusto in ABS.
- Indicazioni di stato tramite 3 LED.
- Auricolare ad archetto con microfono, incluso.
- Completo di slot per memoria SD-SDHC e porta USB.

4. Panoramica

Fare riferimento alle illustrazioni riportate a pagina 2.

5. Utilizzo

Il dispositivo può essere utilizzato per:

- Amplificare la propria voce.
- Riprodurre tracce musicali.
- Combinare la propria voce con brani musicali.

5.1 Amplificare la propria voce

1. Collegare il microfono ad archetto alla presa jack MIC.
2. Indossare l'auricolare ad archetto. Assicurarsi che il microfono sia posizionato vicino alle labbra per evitare l'effetto feedback e migliorare la qualità dell'audio.
3. Accendere il dispositivo.
4. Agire sull'apposita rotella per regolare a proprio piacimento il livello del volume.
5. Assicurarsi che la funzione riproduzione sia disattivata.
6. Parlare al microfono.

5.2 Riprodurre tracce musicali salvate su USB o SD-Card

1. Accendere il dispositivo.
2. Inserire una chiavetta USB o una SD-Card nel dispositivo.
3. Premere il tasto Play per riprodurre i brani musicali.

Volume

- Per alzare il volume: tenere premuto il tasto VOL+.
- Per abbassare il volume: tenere premuto il tasto VOL-

Riproduzione

- Per passare alla traccia successiva: premere brevemente il tasto Next.
- Per tornare alla traccia precedente: premere brevemente il tasto Back.

È possibile utilizzare l'auricolare per ascoltare il file audio.

5.3 Riprodurre musica da CD, DVD...

1. Accendere il dispositivo.
 2. Utilizzare un cavetto con jack da 3,5 mm per collegare il dispositivo alla sorgente audio (lettore CD, DVD...).
 3. Assicurarsi che il volume audio della sorgente sia al livello minimo.
 4. Premere il tasto Play del dispositivo sorgente per avviare la riproduzione.
 5. Alzare lentamente il volume audio della sorgente audio.
 6. Agire sulla rotella di regolazione del volume del dispositivo per ottenere il livello desiderato.
- È possibile utilizzare l'auricolare per ascoltare la riproduzione musicale.

5.4 Combinare la propria voce con brani musicali

1. Collegare gli auricolari alla presa jack MIC

2. Inserire una chiavetta USB o una SD-Card nel dispositivo.
3. Impostare il livello di volume desiderato.
4. Accendere il dispositivo.
5. Iniziare a parlare nel microfono. Per combinare la propria voce con i brani musicali, premere il tasto Play/Pausa: in questo modo il dispositivo riproduce i file audio presenti sulla chiavetta USB o sulla SD-Card.

6. Manutenzione

6.1 Ricaricare la batteria

Per ricaricare la batteria integrata nel dispositivo:

1. Collegare l'adattatore da rete al dispositivo.
2. Il LED di indicazione Ricarica si illumina di rosso. Terminata la ricarica il LED si illumina di verde.
3. Sono necessarie circa 7 ore per ricaricare completamente la batteria.

Nota: il dispositivo si ricarica più velocemente se viene mantenuto spento.

6.2 Batterie

- Il dispositivo integra 2 batterie ricaricabili.
- Se necessario, sostituire le batterie solamente con altre di pari caratteristiche (consultare il capitolo **7.2 Specifiche tecniche**).



ATTENZIONE: NON forare e NON gettare mai le batterie nel fuoco perché potrebbero esplodere. Smaltire le batterie in accordo con le vigenti normative locali. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini

7. Specifiche tecniche

alimentazione	9V / 0,5A (adattatore da rete incluso)
batterie	2 x 3,7V, 1100mA agli Ioni di Litio (integrate)
autonomia batterie	~ 10h
tempo di ricarica batterie	~ 7h
potenza d'uscita	8W
risposta in frequenza	50Hz-10kHz
dimensioni	100 x 40 x 50mm
peso	250g

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo.

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto e per la versione aggiornata del presente manuale, vi preghiamo di visitare il nostro sito www.velleman.eu.

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

© NOTA LEGALE

Questo manuale è protetto dai diritti di proprietà intellettuale di Velleman nv. Non è possibile riprodurre, duplicare e distribuire liberamente questo manuale indipendentemente o come parte di un pacchetto in formato elettronico e/o stampato senza l'autorizzazione esplicita di Velleman nv.

Distribuito da: FUTURA GROUP SRL

via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287

web site: www.futurashop.it info tecniche: supporto@futurel.com

Aggiornamento: 14/10/2013