

SDOPPIATORE PER PRESA ACCENDISIGARI (PLUGC14)

A tutti i residenti nell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e delle persone non qualificate.
- Solo per utilizzo in ambienti interni. Tenere il dispositivo lontano da pioggia e umidità. Non mettere mai oggetti pieni di liquidi sopra o vicino al dispositivo.
- **Non smontare mai** il dispositivo. Il contatto con cavi sottoposti a tensione può causare scosse elettriche.
- L'involucro del dispositivo potrebbe scaldarsi durante l'utilizzo. Assicurare all'apparecchio una sufficiente areazione mantenendo a debita distanza qualsiasi oggetto.
- Non coprire gli appositi fori di ventilazione! Collocare il dispositivo su una superficie piana e resistente al calore e mai su tappeti, tessuti, ecc...
- Togliere sempre alimentazione quando il dispositivo non è in uso o quando viene eseguita la pulizia o la manutenzione. Non tirare il cavo!
- Proteggere il dispositivo da temperature estreme.
- Proteggere lo strumento da urti e cadute. Maneggiare il dispositivo con delicatezza.
- Non utilizzare mai il dispositivo se questo risulta visibilmente danneggiato. Non tentare di riparare l'apparecchio. Contattare il rivenditore autorizzato per assistenza e/o parti di ricambio.
- Familiarizzare con le funzioni del dispositivo prima di utilizzarlo.
- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare delle modifiche al dispositivo. Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dell'utente, non sono coperti dalla garanzia.
- Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro tipo di utilizzo determina la decadenza della garanzia.
- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.
- Assicurarsi che l'apparecchio elettronico che si desidera collegare sia compatibile con il presente adattatore.

In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni, lesioni o perdite di dati derivanti dall'uso improprio od errato di questo dispositivo. Prima di collegare qualsiasi apparecchiatura verificare che la tensione e la relativa polarità siano corrette. Non cambiare il valore di tensione o la polarità durante il funzionamento. In caso di dubbi contattare il proprio rivenditore. Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali.

Fare riferimento alle condizioni di garanzia e qualità Velleman® riportate alla fine del presente manuale.

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto, vi preghiamo di visitare il nostro sito www.velleman.eu.

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

Garanzia di Qualità Velleman®

Velleman® ha oltre 35 anni di esperienza nel mondo dell'elettronica e distribuisce i suoi prodotti in oltre 85 paesi. Tutti i nostri prodotti soddisfano rigorosi requisiti di qualità e rispettano le disposizioni giuridiche dell'Unione europea. Al fine di garantire la massima qualità, i nostri prodotti vengono regolarmente sottoposti ad ulteriori controlli, effettuati sia da un reparto interno di qualità che da organizzazioni esterne specializzate. Se, nonostante tutti questi accorgimenti, dovessero sorgere dei problemi, si prega di fare appello alla garanzia prevista (vedi condizioni generali di garanzia).

Condizioni generali di garanzia per i prodotti di consumo:

- Questo prodotto è garantito per il periodo stabilito dalle vigenti norme legislative, a decorrere dalla data di acquisto, contro i difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia è valida solamente se l'unità è accompagnata dal documento d'acquisto originale.
- Futura Elettronica provvederà, in conformità con la presente garanzia (fatto salvo quanto previsto dalla legge applicabile), a eliminare i difetti mediante la riparazione o, qualora Futura Elettronica lo ritenesse necessario, alla sostituzione dei componenti difettosi o del prodotto stesso con un altro avente identiche caratteristiche.
- Le spese di spedizione o riconsegna del prodotto sono a carico del cliente.
- La garanzia decade nel caso di uso improprio, manomissione o installazione non corretta dell'apparecchio o se il difetto di conformità non viene denunciato entro un termine di 2 mesi dalla data in cui si è scoperto il difetto.
- Il venditore non è ritenuto responsabile dei danni derivanti dall'uso improprio del dispositivo.
- L'apparecchio deve essere rispedito con l'imballaggio originale; non si assumono responsabilità per danni derivanti dal trasporto.
- Il prodotto deve essere accompagnato da un'etichetta riportante i propri dati personali e un recapito telefonico; è necessario inoltre allegare copia dello scontrino fiscale o della fattura attestante la data dell'acquisto.

L'eventuale riparazione sarà a pagamento se:

- Sono scaduti i tempi previsti.
- Non viene fornito un documento comprovante la data d'acquisto.
- Non è visibile sull'apparecchio il numero di serie.
- L'unità è stata usata oltre i limiti consentiti, è stata modificata, installata impropriamente, è stata aperta o manomessa.