

# velleman®



## SHE10 PODOMETRO DIGITALE



### 1. Introduzione

A tutti i residenti nell'Unione Europea

**Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto**



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio. Rispettare le normative locali vigenti.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver scelto Velleman! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto: in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.

**RISCHIO DI SOFFOCAMENTO!** - Presenza di piccole parti

Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.


### 2. Istruzioni

#### Inserimento della batteria

Rimuovere la clip e il coperchio del vano batteria utilizzando un cacciavite con punta Phillips. Inserire una batteria a bottone LR44. Richiudere il coperchio del vano batterie e fissare la clip.



#### Fissaggio del podometro

Applicare il dispositivo alla cintura.



#### Utilizzo

Il contapassi visualizza STEP (Contapassi) durante il normale funzionamento. Premere il tasto MODE per passare dalla modalità Contapassi a Distanza percorsa. Il dispositivo indica la distanza percorsa in Km o Miglia. Per selezionare l'unità di misura desiderata, tornare alla modalità Contapassi premendo il tasto MODE. Ora, tenere premuto il tasto MODE per cinque secondi per passare da un'unità di misura all'altra. Per impostare la lunghezza del proprio passo, selezionare la modalità Distanza percorsa quindi premere una volta il tasto SET. Il display lampeggia. Impostare il valore con il tasto RESET. Ad ogni pressione del tasto il valore incrementa di 1 pollice o 2 centimetri. Il campo di regolazione del passo è compreso tra 12 - 60 pollici o 30 - 150 centimetri.

Selezionare la modalità Contapassi quindi premere e tenere premuto il tasto RESET per azzerare il conteggio. Per mettere in pausa il contapassi spostare verso  il selettore posto sul fianco del dispositivo. Per renderlo nuovamente operativo spostare il selettore su .

### 3. Specifiche tecniche

Gamma	0 - 99.999 passi
Tolleranza di conteggio	< 5%
Alimentazione	batteria 1,5V LR44 (inclusa)
Dimensioni	48 x 48 x 25mm
peso	30g

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo.

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto e per la versione aggiornata del presente manuale, vi preghiamo di visitare il nostro sito [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu).

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.