

SHE13

velleman®

PODOMETRO DIGITALE



MANUALE UTENTE





1	Display LCD
2	Tasto MODE
3	Tasto START/STOP
4	Tasto SET
5	Tasto CLEAR



Vano batteria

MANUALE UTENTE

1. Introduzione

A tutti i residenti nell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio. Rispettare le normative locali vigenti.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver scelto Velleman! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

2. Istruzioni di sicurezza



Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e delle persone non qualificate.



Tenere il dispositivo lontano da pioggia, umidità, spruzzi e gocciolamento di liquidi.

- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.
- Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dell'utente, non sono coperti da garanzia.
- Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Contattare il rivenditore autorizzato per assistenza e/o parti di ricambio.

3. Linee guida generali

- Proteggere lo strumento da urti e cadute. Maneggiare il dispositivo con delicatezza.
- Proteggere il dispositivo da temperature estreme e polvere.
- Familiarizzare con le funzioni del dispositivo prima di utilizzarlo.

- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare delle modifiche al dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro tipo di utilizzo determina la decadenza della garanzia.

4. Impostazioni/funzionamento

Fare riferimento alle illustrazioni riportate a pag. 2 del presente manuale

- Utilizzare il pulsante MODE [2] per scorrere le modalità disponibili.

Nota: tenendo premuto il tasto 'CLEAR' aumenterà la velocità d'impostazione.

podometro	Il display [1] mostra il numero di passi effettuati. Per cancellare, premere e tenere premuto per ~2s il tasto 'CLEAR' [5].
calorie	Il display [1] mostra le calorie utilizzate. Per impostare il peso dell'utente, premere e tenere premuto per ~2s il tasto 'SET' [4]. Premere il tasto 'CLEAR' [5] per impostare il valore. Premere 'SET' [4] per confermare. Per cancellare, premere e tenere premuto per ~2s il tasto 'CLEAR' [5].
distanza	Il display [1] indica la distanza percorsa in chilometri o miglia. Per passare da km a mil e viceversa, premere e tenere premuto per ~7s il tasto 'CLEAR' [5]. Per impostare la lunghezza del passo, premere e tenere premuto per ~2s il tasto 'SET' [4]. Premere 'CLEAR' [5] per impostare il valore. Premere 'SET' [4] per confermare. Per cancellare, premere e tenere premuto per ~2s il tasto 'CLEAR' [5].
orologio	Il display [1] mostra l'orologio. Per selezionare 12/24h, premere il tasto 'CLEAR' [5]. Per impostare l'orologio, premere e tenere premuto per ~2s il tasto 'SET' [4]. Premere 'CLEAR' [5] per incrementare le ore. Premere 'SET' [4] per confermare. Premere il tasto 'CLEAR' [5] per incrementare i minuti. Premere il tasto 'SET' [4] per confermare.
cronometro	Il display [1] mostra il cronometro. Premere il tasto 'START/STOP' [3] per avviare o arrestare il cronometro. Per cancellare, premere e tenere premuto per ~2s il tasto 'CLEAR' [5].

Nota: per evitare imprecisioni nel calcolo, dovute a scuotimenti, il contapassi inizierà a visualizzare i dati solamente dopo 5 passi consecutivi.

5. Batterie



ATTENZIONE: maneggiare le batterie con cura e osservare le indicazioni di sicurezza riportate sul loro involucro. Smaltire le batterie usate secondo le vigenti normative locali. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

- Aprire il vano batteria sul retro del pedometro (vedi freccia a pag.2) svitando la relativa vite.
- Inserire una nuova batteria AG10 1.5V (+ rivolto verso l'alto).
- Chiudere il vano batteria e serrare la vite.
- Non forare o gettare le batterie nel fuoco perché potrebbero esplodere.

6. Specifiche Tecniche

podometro	da 0 a 699999 passi
cronometro	fino a 59m 59s 99
distanza	da 0 a 699999 km o miglia
calorie	da 0 a 6999.99 kcal
impostazione peso distanza	passo
sistema metrico	da 20 kg a 150 kg, da 30 cm a 200 cm
sistema imperiale	da 50 lb a 300 lb, da 10" a 80"
alimentazione	1 batteria 1,5V AG10 (inclusa) V389C
dimensioni	60 x 35 x 60mm
peso	35g

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo.

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto e per la versione aggiornata del presente manuale, vi preghiamo di visitare il nostro sito www.velleman.eu.

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

© NOTA LEGALE

Questo manuale è protetto dai diritti di proprietà intellettuale di Velleman nv. Non è possibile riprodurre, duplicare e distribuire liberamente questo manuale indipendentemente o come parte di un pacchetto in formato elettronico e/o stampato senza l'autorizzazione esplicita di Velleman nv.

Garanzia di Qualità Velleman®

Velleman® ha oltre 35 anni di esperienza nel mondo dell'elettronica e distribuisce i suoi prodotti in oltre 85 paesi. Tutti i nostri prodotti soddisfano rigorosi requisiti di qualità e rispettano le disposizioni giuridiche dell'Unione europea. Al fine di garantire la massima qualità, i nostri prodotti vengono regolarmente sottoposti ad ulteriori controlli, effettuati sia da un reparto interno di qualità che da organizzazioni esterne specializzate. Se, nonostante tutti questi accorgimenti, dovessero sorgere dei problemi, si prega di fare appello alla garanzia prevista (vedi condizioni generali di garanzia).

Condizioni generali di garanzia per i prodotti di consumo:

- Questo prodotto è garantito per il periodo stabilito dalle vigenti norme legislative, a decorrere dalla data di acquisto, contro i difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia è valida solamente se l'unità è accompagnata dal documento d'acquisto originale.
- Futura Elettronica provvederà, in conformità con la presente garanzia (fatto salvo quanto previsto dalla legge applicabile), a eliminare i difetti mediante la riparazione o, qualora Futura Elettronica lo ritenesse necessario, alla sostituzione dei componenti difettosi o del prodotto stesso con un altro avente identiche caratteristiche.
- Le spese di spedizione o riconsegna del prodotto sono a carico del cliente.
- La garanzia decade nel caso di uso improprio, manomissione o installazione non corretta dell'apparecchio o se il difetto di conformità non viene denunciato entro un termine di 2 mesi dalla data in cui si è scoperto il difetto.
- Il venditore non è ritenuto responsabile dei danni derivanti dall'uso improprio del dispositivo.
- L'apparecchio deve essere rispedito con l'imballaggio originale; non si assumono responsabilità per danni derivanti dal trasporto.
- Il prodotto deve essere accompagnato da un'etichetta riportante i propri dati personali e un recapito telefonico; è necessario inoltre allegare copia dello scontrino fiscale o della fattura attestante la data dell'acquisto.

L'eventuale riparazione sarà a pagamento se:

- Sono scaduti i tempi previsti.
- Non viene fornito un documento comprovante la data d'acquisto.
- Non è visibile sull'apparecchio il numero di serie.
- L'unità è stata usata oltre i limiti consentiti, è stata modificata, installata impropriamente, è stata aperta o manomessa.

Distribuito da: FUTURA ELETTRONICA SRL
via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287
web site: www.futurashop.it info tecniche: supporto@futurel.com

Aggiornamento: 17/08/2011