

1. Introduzione e caratteristiche

A tutti i residenti dell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver acquistato la cassaforte **SSE020**! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

2. Informazioni generali

- Prima di utilizzare il dispositivo, è consigliabile conoscere a fondo tutte le funzioni disponibili. Evitare che persone non qualificate utilizzino l'apparecchio. Eventuali danni possono essere provocati da un uso improprio del dispositivo.
- Per il trasporto utilizzare l'imballo originale.
- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare delle modifiche al dispositivo.

3. Prima apertura della cassaforte

- Rimuovere il rivestimento plastico dal pannello frontale.
- Inserire la chiave d'emergenza nella serratura e girarla in senso antiorario mentre si ruota la manopola in senso orario.
- Aprire il portello.

ATTENZIONE: non lasciare la chiave d'emergenza nella cassaforte.

4. Installazione o sostituzione delle batterie

La **SSE020** necessita di 4 batterie alcaline da 1,5V AA.

- Togliere il coperchio del vano porta batterie.
- Inserire le batterie rispettando la polarità. Immediatamente il dispositivo eseguirà un check-up completo del sistema.

Per testare le batterie, premere START. Se il livello di carica risulta basso il display mostra la scritta "Lo-BAE"; in questo caso è necessario provvedere alla loro sostituzione.

5. Apertura della cassaforte dopo l'installazione delle batterie

- Premere START. Il display mostrerà "- - - - -".
- Inserire uno dei due codici predefiniti: "0000" (codice utente), "8888" (codice master). Confermare con il tasto START. Sul display verrà visualizzata la scritta "OPEN" accompagnata da un segnale acustico.
- Aprire il portello, entro 4 secondi, agendo sulla relativa manopola.

6. Programmazione del codice personale

ATTENZIONE: la cassaforte può essere programmata con due differenti codici. Dopo la prima apertura, e dopo l'installazione delle batterie, programmare i due codici personali che sostituiranno quelli di fabbrica.

Programmazione del codice utente (User Code)

- Aprire il portello e premere il tasto ROSSO (situato sul lato interno del portello, vicino alla cerniera). Il display mostrerà "SET CodE".
- Digitare il codice desiderato (da 3 a 8 cifre) e confermare con il tasto START.
- Il dispositivo emetterà un segnale acustico e visualizzerà sul display la scritta "IN" seguita dal codice appena digitato a conferma dell'avvenuta memorizzazione.

Programmazione del codice Master (Master Code)

- Premere il tasto ROSSO (situato sul lato interno del portello, vicino alla cerniera) e di seguito il tasto START. Il display mostrerà la scritta "oLd CodE".
- Digitare il codice master originale ("8888") quindi premere START. Il display mostrerà "SET".
- Digitare il codice desiderato (da 3 a 8 cifre) e confermare con il tasto START. Il display mostrerà la scritta "rE-INPUT".
- Digitare nuovamente il codice master desiderato e confermare con il tasto START.
- Il dispositivo emetterà un segnale acustico e visualizzerà sul display la scritta "IN", seguita dal codice appena digitato, a conferma dell'avvenuta memorizzazione.

Quando viene digitato un codice errato, il dispositivo emette un segnale acustico e mostra sul display la scritta "Error". L'inserimento di un codice errato, per 4 volte consecutive, determina la visualizzazione sul display della scritta "Error" e l'attivazione di un segnale acustico per 3 minuti. Durante questo intervallo di tempo non è possibile digitare alcun codice. Tuttavia, la porta può essere aperta utilizzando l'apposita chiave d'emergenza. Per disattivare il segnale acustico, premere il tasto ROSSO situato sul lato interno del portello, vicino alla cerniera.

Se non si desidera che il display mostri il codice all'apertura del portello, premere due volte il tasto START prima di digitare il codice.

7. Apertura della cassaforte con chiave d'emergenza

La SSE020 può anche essere aperta tramite la chiave d'emergenza fornita in dotazione.

- Rimuovere il rivestimento plastico dal pannello frontale ed inserire la chiave nella serratura.
- Girare la chiave in senso antiorario e la manopola d'apertura in senso orario. Aprire il portello.

8. Installazione della cassaforte

Per ridurre il rischio di furto, è possibile fissare la cassaforte al pavimento, ad una parete o all'interno di un armadio. Il dispositivo è fornito di 2 fori (Ø 8mm) per consentire tale operazione (utilizzare gli elementi di fissaggio forniti in dotazione). La cassaforte deve essere fissata in posizione orizzontale.

9. Specifiche tecniche

Alimentazione	4 batterie 1,5V AA (incluse)
Dimensioni	
Interne	200 x 430 x 350mm
Esterne	190 x 420 x 300mm
Peso complessivo	11,5kg

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.