

CASSAFORTE DIGITALE

(cod. SSE025)

1. Introduzione e caratteristiche

Informazioni ambientali relative al presente prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso.

Non smaltire il prodotto (o le pile utilizzate) come rifiuto indifferenziato; rivolgersi ad un'impresa locale specializzata nel riciclaggio.

La ringraziamo per aver acquistato questa cassaforte digitale!
Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzarla. Assicurarsi che il dispositivo non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

Caratteristiche:

- Serratura elettronica semplice da utilizzare e programmare; combinazioni con 3-8 cifre
- Sistema supplementare di apertura manuale con chiave
- LED per indicazione stato/sicurezza
- Buzzer per indicazione operazioni



2. Informazioni generali

- Prima di utilizzare il dispositivo, è consigliabile conoscere a fondo tutte le funzioni disponibili. Evitare che persone non qualificate utilizzino l'apparecchio. Eventuali danni possono essere provocati da un uso improprio del dispositivo.
- Per il trasporto utilizzare l'imballo originale.
- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare delle modifiche al dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per cui è stato progettato. Ogni altro tipo di utilizzo potrebbe causare malfunzionamenti, elettroshock, bruciature, rotture ecc...e determina la decadenza della garanzia.

3. Apertura della cassaforte

- Premere in sequenza i tasti **1**, **5** e **9** (questo è il codice predefinito)
- Premere il tasto **START** per confermare. Verrà emesso un "beep" ed il LED verde si illuminerà.
- Aprire lo sportello ruotando in senso orario la relativa manopola entro 5 secondi.

Lo sportello non può essere aperto se il codice digitato è errato.

Se viene inserito per 3 volte consecutive un codice errato, è necessario attendere 20 secondi prima di riprovare.

Se viene inserito un codice errato per altre 3 volte, è necessario attendere circa 5 minuti prima di riprovare.

ATTENZIONE!! non lasciare le chiavi per l'apertura manuale all'interno della cassaforte!!

4. Programmazione del codice

- Premere e rilasciare il pulsante rosso presente sul pannello interno dello sportello; verranno emessi 2 "beep" ed il LED giallo si illuminerà.
- Digitare il codice desiderato (composto da un minimo di 3 ed un massimo di 8 cifre) entro 15 secondi.
- Prendere nota del nuovo codice e verificare che permetta l'apertura della cassaforte.

5. Sblocco manuale

Per maggior sicurezza, è stato previsto un sistema di sblocco manuale da utilizzare nel caso in cui la combinazione venga dimenticata o in caso di batterie scariche.

- Rimuovere il coperchietto in plastica collocato sotto la manopola.
- Inserire nel blocchetto la chiave fornita in dotazione e ruotarla in senso orario.
- Ruotare la manopola di apertura in senso orario.

6. Sostituzione delle batterie

ATTENZIONE: un basso livello di carica delle batterie, viene segnalato dall'accensione del LED rosso. Se ciò dovesse verificarsi, aprire la cassaforte e provvedere alla loro sostituzione. Detto LED rimane spento se le batterie risultano cariche.

- Aprire la cassaforte e rimuovere il coperchio del vano porta batterie.
- Sostituire le vecchie batterie con altre nuove (4 x 1,5 V, alcaline, formato AA).
- Riprogrammare il codice (fare riferimento al capitolo 4).

7. INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: installare la cassaforte in posizione orizzontale!!

Per evitare il rischio di furto, la cassaforte può essere fissata ad una parete, al pavimento o in un armadio mediante 4 tasselli (forniti in dotazione).

8. SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione:	4 batterie tipo AA 1,5 V (incluse)
Dimensioni (H x W x D, in mm):	- esterne: 250 x 350 x 250 - interne: 240 x 340 x 200 - imballaggio: 280 x 390 x 295 mm
Peso:	netto: 10 kg lordo: 11 kg.

Attenzione: le informazioni contenute nel presente manuale, possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

Importato e distribuito da:
FUTURA ELETTRONICA Via Adige, 11
21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-792287 Fax. 0331-778112

Aggiornamento: 12/09/2005

