

velleman®

TIMER8S

TIMER DIGITALE SETTIMANALE 3500 W



MANUALE UTENTE

1. Introduzione

A tutti i residenti dell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver acquistato il **TIMER8S**! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di mettere in servizio il dispositivo. Assicurarsi che l'unità non sia stata danneggiata durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

2. Informazioni relative alla sicurezza

- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.
- Non collegare al dispositivo carichi con assorbimento superiore a 16 A.
- Assicurarsi sempre che la spina del carico sia ben inserita nella presa del dispositivo.
- Pulire il dispositivo regolarmente con un panno asciutto. Non usare alcool o solventi. Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi.
- Si raccomanda di non collegare al timer apparecchi di riscaldamento o similari.
- Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dell'utente, non sono coperti da garanzia.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata di bambini e persone non qualificate.

3. Descrizione tasti

1. **WEEK, HOUR, MINUTE**: tasti d'impostazione giorno della settimana, ore e minuti (in combinazione con i tasti **CLOCK** o **TIMER**).
2. **RST/RCL**: cancellazione dato inserito/programmazione.
3. **CLOCK**: tasto d'impostazione giorno della settimana, ora e minuti (in combinazione con i tasti **WEEK, HOUR** e **MINUTE**), modalità 12/24h (in combinazione con il tasto **TIMER**), funzione ora legale (in combinazione con il tasto **ON/AUTO/OFF**).
4. **TIMER**: tasto d'impostazione giorno, ore e minuti del timer (in combinazione con i tasti **WEEK, HOUR** o **MINUTE**), modalità 12/24h (in combinazione con il tasto **CLOCK**).
5. **ON/AUTO/OFF**: tasto modalità di funzionamento.
6. **RANDOM**: tasto per impostazione o cancellazione funzione Random.
7. **MASTERCLEAR**: pulsante di reset (cancellazione di tutte le impostazioni).

4. Ricarica iniziale della batteria

Prima dell'uso, connettere il timer alla presa di rete per alcune ore (almeno 14) per consentire alla batteria interna di ricaricarsi. Terminata la ricarica, premere con un oggetto appuntito il pulsante **MASTERCLEAR**; il dispositivo ora è pronto per essere impostato.

5. Utilizzo

Impostazione dell'orologio.

Prima di usare il timer, occorre impostare l'orologio.

Premere e tenere premuto il tasto CLOCK ed impostare il giorno della settimana, le ore e i minuti utilizzando rispettivamente il tasto WEEK, HOUR e MINUTE.

Programmazione del timer

Il dispositivo offre la possibilità di impostare fino a 10 programmi di accensione/spegnimento.

1. Premere una volta il tasto TIMER per entrare nel programma numero 1 (il display mostra 1 ON).
2. Premere quindi il tasto WEEK tante volte quante necessarie per impostare il periodo di accensione desiderato (*legenda giorni della settimana: Mo=Lunedì - Tu=Martedì - We=Mercoledì - Th=Giovedì Fr=Venerdì - Sa=Sabato - Su=Domenica*).
3. È possibile scegliere tra: singolo giorno, tutti i giorni, giorni feriali (da lunedì a venerdì), solo weekend (sabato e domenica), giorni feriali (da lunedì a venerdì) + il sabato, ecc....
4. Impostare quindi l'ora d'intervento utilizzando i tasti HOUR e MINUTE.
5. Premere nuovamente TIMER per passare alla programmazione dello spegnimento (il display mostra 1 OFF).
6. Ripetere le operazioni dal punto 2 per impostare i dati relativi allo spegnimento.
7. Se lo si desidera, impostare gli altri programmi disponibili premendo sempre il tasto TIMER (facendo attenzione che non si sovrappongano) o premere il tasto CLOCK per terminare la programmazione e tornare alla visualizzazione dell'orologio.

Nota: Se si desidera cancellare l'ultimo dato inserito o l'impostazione di un programma, premere il tasto RST/RCL. Ripremendo tale tasto il dato viene ripristinato.

Impostazione ON/AUTO/OFF

Scegliere la funzione desiderata premendo il tasto ON/AUTO/OFF (detta funzione viene indicata sul display).

AUTO: il timer si accenderà e spegnerà secondo il programma impostato dall'utente.

ON: il timer è permanentemente acceso e nessun programma viene eseguito.

OFF: il timer è permanentemente spento e nessun programma viene eseguito.

Quando si passa dalla modalità ON alla modalità AUTO, il timer rimane nella modalità ON fino al successivo comando di spegnimento programmato.

Funzione random (casuale)

Premere il tasto RANDOM per attivare questa funzione (si tenga presente che il dispositivo funzionerà solo nella modalità AUTO); sul display compare la lettera "R". Tale funzione non può essere attivata durante la programmazione del timer. I programmi stabiliti tra le ore 6 PM e 6 AM saranno eseguiti per un tempo che varia da 10 a 31 minuti.

Modalità 12/24h

Tenere premuto il tasto CLOCK quindi premere il tasto TIMER per passare dalla modalità 12h a quella 24h e viceversa.

Funzione ora solare / ora legale

È possibile spostare avanti di 1 ora l'orologio del timer (ora legale) semplicemente premendo contemporaneamente i tasti CLOCK e ON/AUTO/OFF. Sul fianco destro del display apparirà una "S" ad indicare l'attivazione dell'ora legale (Summertime). Per ripristinare l'ora solare ripetere la medesima operazione: la "S" scomparirà dal display.

6. Specifiche tecniche

Alimentazione	230 VAC / 50 Hz
Carico massimo	3500 W (16 A)
Dimensioni	125 x 60 x75 mm
Peso totale	169 kg

In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo.

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto, vi preghiamo di visitare il nostro sito www.velleman.eu.

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

Importato e distribuito da:
FUTURA ELETTRONICA Via Adige, 11
21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-792287 Fax. 0331-778112

Aggiornamento: 28/11/2007