

Istruzioni relative alla sicurezza

Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

- Tenere il dispositivo lontano da pioggia, polvere e umidità.
- Proteggere il dispositivo da temperature estreme.
- Proteggere il dispositivo da urti e cadute.
- Maneggiare il dispositivo con delicatezza.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e delle persone non qualificate.
- Interporre sempre una catena tra sfera a specchi e motore per evitare di sovraccaricare quest'ultimo.
- Utilizzare sempre un secondo punto di ancoraggio per assicurare la sfera a specchi.
- Non superare mai il massimo carico consentito.
- Prima di utilizzare il dispositivo è consigliabile conoscere a fondo tutte le funzioni disponibili.
- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.
- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare delle modifiche al dispositivo.
- Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dell'utente, non sono coperti dalla garanzia.
- Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro tipo di utilizzo determina la decadenza della garanzia.
- Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Contattare il rivenditore autorizzato per assistenza e/o parti di ricambio.

Descrizione e caratteristiche

Motore alimentato con la tensione di rete adatto per far ruotare una sfera a specchi con peso fino a 3 kg.

- Velocità di rotazione: 5 giri/min
- Carico massimo consentito: 3 kg
- Alimentazione: 230 Vac
- Dimensioni: Ø 100 x 40 mm
- Peso: 200 g
- Colore: nero

Utilizzo

Fissare il corpo del motore al soffitto tramite le viti e i tasselli inclusi nella confezione. Appendere la sfera a specchi all'occhietto del motore tramite una catena. Accendere il dispositivo inserendo la spina nella presa di rete. Per spegnerlo togliere la spina.

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo.

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto, visitare il nostro sito www.velleman.eu. Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

A tutti i residenti nell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Rispettare le direttive locali vigenti.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.