

velleman®



WC8708

OROLOGIO RADIOCONTROLLATO DA TAVOLO/PARETE



MANUALE UTENTE

Manuale Utente

1. Introduzione

A tutti i residenti dell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso.

Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver acquistato questo prodotto Velleman. Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

2. Istruzioni relative alla sicurezza

	Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e delle persone non qualificate.
	Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Contattare il rivenditore autorizzato per assistenza e/o parti di ricambio.

3. Informazioni generali

	Solo per utilizzo in ambienti interni. Tenere il dispositivo lontano da pioggia, umidità spruzzi o gocciolamento di liquidi.
	Proteggere il dispositivo da eccessivo calore e polvere.
	Proteggere il dispositivo dagli urti. Evitare di scuotere violentemente il dispositivo durante l'utilizzo.

- Familiarizzare con le funzioni del dispositivo prima di utilizzarlo.
- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare delle modifiche al dispositivo. Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dell'utente, non sono coperti da garanzia.
- Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro tipo di utilizzo determina la decadenza della garanzia.



- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.

4. Impostazione dell'orologio

L'orologio radiocontrollato si aggiorna automaticamente. Se si desidera modificare l'ora seguire la procedura di seguito descritta.


- Durante il normale funzionamento premere e tenere premuto il tasto SET.
- Quando la cifra sul display lampeggia premere il tasto UP per scegliere la lingua (E per Inglese, D per Tedesco, F per Francese, I per Italiano e S per Spagnolo). Premere SET per confermare.
- Scegliere il formato dell'orologio (12h o 24h) con il tasto UP e confermare con il tasto SET.
- Impostare quindi i secondi, le ore, i minuti e la data con il tasto UP e confermare con il tasto SET.

5. Funzioni avanzate dell'orologio

La sincronizzazione dell'orologio può essere avviata manualmente premendo e tenendo premuto il tasto UP. Sul display appare il simbolo dell'antenna lampeggiante ad indicare l'esecuzione dell'operazione (il simbolo  indica la ricerca del segnale radio mentre il simbolo  indica che il segnale è stato trovato ed è in corso la sincronizzazione dell'orologio).

Premendo il tasto DST è possibile passare direttamente dall'ora legale a quella solare e viceversa.

6. Impostazione dell'allarme

- Premere il tasto MODE per entrare nella modalità allarme.
- Premere e tenere premuto il tasto SET. Quando la cifra sul display lampeggia impostare con il tasto UP l'ora dell'allarme e confermare con il tasto SET. Ora impostare i minuti quindi confermare sempre con il tasto SET.
- Attivare/disattivare l'allarme premendo il tasto UP. Il simbolo  indica che l'allarme è attivato.
- Quando suona la sveglia utilizzare il tasto SET per fermarla o il tasto SNOOZE per attivare la funzione snooze.

7. Altre funzioni

- Premere il tasto C/F per visualizzare la temperatura in gradi centigradi o in gradi Fahrenheit.
- La tendenza meteo e il tasso di umidità sono indicati nel quadrante in basso a sinistra del display. Notare che la tendenza meteo è valida solamente per 6 ore.

8. Specifiche tecniche

Alimentazione	batteria 1,5V AA LR6C (non inclusa)
Dimensioni	175 x 175 x 28mm
Peso totale	360g.

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. Velleman nv non può essere ritenuta responsabile per danni a cose o persone che potrebbero derivare da un errato utilizzo del dispositivo.

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto, vi preghiamo di visitare il nostro sito www.velleman.eu.

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

© NOTA LEGALE

Questo manuale è protetto dai diritti di proprietà intellettuale di Velleman nv.

Non è possibile riprodurre, duplicare e distribuire liberamente questo manuale indipendentemente o come parte di un pacchetto in formato elettronico e/o stampato senza l'autorizzazione esplicita di Velleman nv.

Distribuito da: FUTURA ELETTRONICA SRL

Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA)

Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287

web site: www.futurashop.it info tecniche: supporto@futurel.com

Aggiornamento: 07/06/2010