

velleman®

WS8710

STAZIONE METEO WIRELESS



MANUALE UTENTE



WS8710 – STAZIONE METEO WIRELESS

1. Introduzione

A tutti i residenti dell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso.

Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver acquistato questo prodotto Velleman. Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore. I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.

2. Preparazione

Aprire il vano batterie della centralina meteo ed inserire 2 batterie da 1,5V formato AA.

Aprire il vano batterie del trasmettitore (utilizzando un cacciavite a croce per svitare la relativa vite di chiusura) ed inserire 2 batterie da 1,5V formato AAA. Selezionare il canale utilizzando il tasto **CH** (impostare un canale differente per ciascun trasmettitore; selezionare il canale 1 se si utilizza solamente un trasmettitore).

Utilizzare il tasto **°C/°F** per selezionare l'unità di misura della temperatura. Richiudere il vano batterie.

Selezionare ora il canale sulla stazione meteo utilizzando il tasto **CHANNEL**. È possibile scegliere di visualizzare solo un canale alla volta o tutti i canali in successione (↻).

Scegliere un luogo adatto per installare sia il sensore esterno che la stazione meteorologica assicurandosi che la distanza tra le due unità non sia superiore a 30 m (100 ft). Notare che eventuali ostacoli e interferenze possono influenzare la distanza di trasmissione.

3. Funzionamento

• Impostazione dell'orologio

Tenere premuto il tasto **TIME SET**. Le cifre dell'orologio lampeggeranno. Modificare le impostazioni mediante i tasti **UP** o **DOWN** e utilizzare il tasto **TIME SET** per selezionare i parametri che si desidera modificare.

• Impostazione dell'allarme

Tenere premuto il tasto **ALARM**. Modificare le impostazioni mediante i tasti **UP** o **DOWN** e utilizzare il tasto **ALARM** per selezionare i parametri successivi. Utilizzare il tasto **DOWN** per attivare o disattivare gli allarmi.

• Impostazione della zona oraria

Tenere premuto il tasto **LOCATION**. Selezionare la località più vicina tramite i tasti **UP** o **DOWN**. L'ora di alba e tramonto verranno visualizzati in base alla località selezionata.

- **Altre funzioni**

HISTORY: premere questo tasto per visualizzare i dati precedentemente memorizzati.

ALERT: premere questo tasto per attivare o disattivare l'allarme temperatura min/max. Tenere premuto a lungo per accedere alle impostazioni delle soglie. Utilizzare i tasti ▲ o ▼ per modificare il valore della soglia massima. Premere nuovamente il tasto ALERT per passare alla soglia minima; utilizzare i tasti ▲ o ▼ per modificarne il valore.

MIN/MAX: premere questo tasto per visualizzare in sequenza la temperatura massima, quella minima e quella attuale.

▲: premere questo tasto per selezionare l'unità di misura della pressione atmosferica.

▼: premere questo tasto per selezionare l'unità di misura della temperatura (°C/°F).

4. Specifiche tecniche

Stazione meteo

Alimentazione 2 batterie da 1,5V formato AA (**LR6C**, non incluse)

Dimensioni 210 x 145 x 28 mm

Peso 350 g

Trasmettitore

Alimentazione 2 batterie da 1,5V formato AAA (**LR03C**, non incluse)

Dimensioni 66 x 100 x 16 mm

Peso 110 g

Trasmettitore supplementare cod. **WS8710S**

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. Velleman nv non può essere ritenuta responsabile per danni a cose o persone che potrebbero derivare da un errato utilizzo del dispositivo.

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto, vi preghiamo di visitare il nostro sito www.velleman.eu. Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.