

velleman®

WT82

OROLOGIO A PROIEZIONE MULTIFUNZIONE



MANUALE UTENTE



WT82 – OROLOGIO A PROIEZIONE MULTIFUNZIONE

1. Introduzione

A tutti i residenti nell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio. Rispettare le normative locali vigenti.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver acquistato l'orologio WT82! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

2. Caratteristiche

- orologio con display LCD
- calendario (2000 – 2069)
- formato orologio 12 o 24h
- indicazione temperatura in °C o °F
- funzione sveglia e snooze
- proiezione di ora e temperatura

3. Specifiche

Precisione orologio	± 2s/giorno
Gamma misurazione temperatura	da 0 a +50°C // +32 ~ +122°F
Risoluzione indicazione temperatura	0,1°C
Distanza di proiezione effettiva	da 2 a 3m
Alimentazione	2 batterie AA 1,5V (LR6C, non incluse) per LCD
Adattatore da rete AC/DC	3V DC / ≥ 150mA (PSU03R, incluso) per proiezione continua
Autonomia batterie	~1 anno
Calendario	2000 – 2069

4. Impostazione di Data e Ora

Note:


- ✓ Per cambiare rapidamente un valore, premere e tenere premuto il tasto ▲ o ▼ . Il giorno della settimana si imposta automaticamente.
- ✓ Premere il tasto ALM ON/OFF per uscire dalla modalità impostazione sveglia e orologio/calendario.
- ✓ Il dispositivo torna alla modalità di funzionamento normale se non viene premuto alcun tasto per almeno 30 secondi.
- ✓ In modalità normale o impostazione sveglia premere il tasto ALM ON/OFF per attivare la sveglia → per attivare la sveglia e la funzione snooze → per disattivare la sveglia e lo snooze → per attivare la sveglia → ecc...



Tenere premuto per 2 secondi il tasto TIME SET per far lampeggiare le cifre dell'anno. Impostare l'anno con il tasto ▲ o ▼ e premere TIME SET per confermare. Le cifre relative al mese iniziano a lampeggiare. Impostare il mese con UP o DOWN e confermare con TIME SET. Le cifre relative alla data iniziano a lampeggiare. Impostare la data con ▲ o ▼ e confermare con TIME SET. Ora iniziano a lampeggiare le cifre relative all'ora. Impostare l'ora con il tasto ▲ o ▼ e

confermare con TIME SET. Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare. Impostare i minuti con il tasto ▲ o ▼ e confermare con TIME SET. Il dispositivo torna alla modalità di visualizzazione normale.

5. Impostazione della sveglia

Premere una volta il tasto ALM SET per visualizzare l'attuale impostazione della sveglia (l'indicazione rimane visibile per circa 30 secondi). Premere e tenere premuto per circa 2 secondi il tasto ALM SET per entrare in modalità impostazione sveglia. Le cifre del mese iniziano a lampeggiare. Impostare il mese con il tasto ▲ o ▼ e confermare con ALM SET. Ora iniziano a lampeggiare le cifre relative all'anno. Impostare l'anno corrente con UP o DOWN e confermare con ALM SET. Le cifre delle ore lampeggiano. Impostare l'ora con il tasto UP o DOWN e confermare con il tasto ALM SET. Per ultimo lampeggiano le cifre dei minuti. Impostare i minuti con il tasto UP o DOWN quindi confermare con ALM SET. Il dispositivo torna alla modalità visualizzazione sveglia. Premere TIME SET per tornare alla modalità di visualizzazione normale.

Premere il tasto ALM ON/OFF. Sul display LCD dovrebbe apparire il simbolo  ad indicare che la sveglia è attivata. Al raggiungimento dell'ora impostata per la sveglia, l'unità emetterà un segnale acustico per 1 minuto, a meno che non si prema il tasto ALM ON/OFF o TIME SET per disattivarla.

Premere il tasto ALM ON/OFF per visualizzare entrambi i simboli  e ; in questo modo viene attivata anche la funzione snooze (ritardo di attivazione di circa 5 minuti).

Per utilizzare la sveglia come allarme giornaliero, impostare "-" nei relativi parametri.

La sveglia suonerà per 1 minuto all'ora programmata. Premere il tasto SNZ LIGHT mentre suona la sveglia per attivare la funzione snooze o premere ALM ON/OFF o TIME SET per disattivare sveglia e snooze (per 24 ore se la sveglia è utilizzata come allarme giornaliero).

6. Indicazione temperatura

In modalità visualizzazione normale, premere il tasto °C/°F per passare da °C a °F e viceversa.

7. Selezione modalità 12 o 24h

In modalità visualizzazione normale, premere il tasto "12/24" per passare dalla modalità 12h a 24h e viceversa.

8. Manutenzione e istruzioni di sicurezza

- Proteggere il dispositivo da umidità e polvere.
- Tenere il dispositivo lontano da oggetti magnetici.
- Qualsiasi campo elettromagnetico generato da min. 8 kV causa il malfunzionamento del dispositivo e costringe a reinstallare le batterie.
- Rimuovere immediatamente le batterie quando sono esaurite e quando il dispositivo non deve essere utilizzato per un lungo periodo.
- Smaltire le batterie scariche nel rispetto delle vigenti normative locali.
- Per pulire il dispositivo utilizzare un panno morbido inumidito con un detergente delicato. Non utilizzare sostanze abrasive o solventi.
- Non fare cadere il dispositivo.

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto visitare il nostro sito www.velleman.eu.

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

Garanzia di Qualità Velleman®

Velleman® ha oltre 35 anni di esperienza nel mondo dell'elettronica e distribuisce i suoi prodotti in oltre 85 paesi. Tutti i nostri prodotti soddisfano rigorosi requisiti di qualità e rispettano le disposizioni giuridiche dell'Unione europea. Al fine di garantire la massima qualità, i nostri prodotti vengono regolarmente sottoposti ad ulteriori controlli, effettuati sia da un reparto interno di qualità che da organizzazioni esterne specializzate. Se, nonostante tutti questi accorgimenti, dovessero sorgere dei problemi, si prega di fare appello alla garanzia prevista (vedi condizioni generali di garanzia).

Condizioni generali di garanzia per i prodotti di consumo:

- Questo prodotto è garantito per il periodo stabilito dalle vigenti norme legislative, a decorrere dalla data di acquisto, contro i difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia è valida solamente se l'unità è accompagnata dal documento d'acquisto originale.
- Futura Elettronica provvederà, in conformità con la presente garanzia (fatto salvo quanto previsto dalla legge applicabile), a eliminare i difetti mediante la riparazione o, qualora Futura Elettronica lo ritenesse necessario, alla sostituzione dei componenti difettosi o del prodotto stesso con un altro avente identiche caratteristiche.
- Le spese di spedizione o riconsegna del prodotto sono a carico del cliente.
- La garanzia decade nel caso di uso improprio, manomissione o installazione non corretta dell'apparecchio o se il difetto di conformità non viene denunciato entro un termine di 2 mesi dalla data in cui si è scoperto il difetto.
- Il venditore non è ritenuto responsabile dei danni derivanti dall'uso improprio del dispositivo.
- L'apparecchio deve essere rispedito con l'imballaggio originale; non si assumono responsabilità per danni derivanti dal trasporto.
- Il prodotto deve essere accompagnato da un'etichetta riportante i propri dati personali e un recapito telefonico; è necessario inoltre allegare copia dello scontrino fiscale o della fattura attestante la data dell'acquisto.

L'eventuale riparazione sarà a pagamento se:

- Sono scaduti i tempi previsti.
- Non viene fornito un documento comprovante la data d'acquisto.
- Non è visibile sull'apparecchio il numero di serie.
- L'unità è stata usata oltre i limiti consentiti, è stata modificata, installata impropriamente, è stata aperta o manomessa.

Distribuito da:
FUTURA GROUP SRL
Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287
web site: www.futurashop.it info tecniche: supporto@futurel.com

Aggiornamento: 10/10/2013