

velleman®

WT8732

OROLOGIO MULTIFUNZIONE



MANUALE UTENTE

CE



MANUALE UTENTE

1. Introduzione

A tutti i residenti dell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver acquistato questo prodotto Velleman. Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

2. Istruzioni relative alla sicurezza



Attenzione: batterie

- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- Non forare le batterie o gettarle nel fuoco poiché potrebbero esplodere.
- Non tentare di ricaricare le batterie non ricaricabili (alcaline).
- Smaltire le batterie in conformità alla normativa vigente.

3. Panoramica

Fare riferimento alle illustrazioni a pagina 2 di questo manuale.

1	ora	5	pulsante snooze / luce
2	temperatura	6	pulsanti di controllo

3	giorno	7	alloggiamento per batterie
4	data		

4. Funzionamento

- Aprire il vano batterie sul retro e inserire 2 batterie AAA rispettando la polarità.
- Sostituire le batterie quando le cifre sul display non sono più chiaramente leggibili.



Impostazione dell'ora

- Premere brevemente MODE per selezionare la modalità 12h/24h.
- Premere UP o DOWN per scegliere 12h/24h.
- Premere SET per accedere alla modalità di impostazione dell'ora.
- Modificare l'ora con i tasti UP o DOWN. Premere di nuovo SET e tramite i tasti UP o DOWN impostare i minuti, l'anno, il mese e la data.
- Premere una volta MODE per confermare e poi ripetutamente fino a quando il display non visualizza l'ora.

Allarme

- Premere brevemente ALARM per entrare nella modalità allarme.
- Premere SET e regolare l'ora con i pulsanti UP o DOWN, premere di nuovo SET e regolare i minuti con i pulsanti UP o DOWN. Premere ancora SET e poi i tasti UP o DOWN per scegliere la suoneria fra le 9 disponibili.
- Per attivare o disattivare la funzione SNOOZE premere il pulsante UP oppure la parte sinistra del pulsante SNOOZE/LUCE. Quando suona la sveglia, premere un tasto qualsiasi per arrestare la suoneria. Se viene attivata la funzione snooze, l'allarme suona ancora dopo 4 minuti per 1 minuto a intervalli di 4 minuti. Disattivare completamente l'allarme premendo UP.

Celsius o Fahrenheit

Con il display in modalità "ora", premere SET per scegliere fra °C e °F.

Timer

- Premere il pulsante MODE quattro volte per accedere alla modalità timer.
- Premere set e regolare l'ora con i pulsanti UP e DOWN, premere ancora SET e regolare i minuti con i pulsanti UP or DOWN.
- Il timer entra in funzione non appena si preme il pulsante SET.
- Premere SET per disattivare il timer.

Promemoria per compleanno

- Premere il pulsante MODE per tre volte per accedere alla modalità "Promemoria per compleanno".
- Premere SET e impostare ora, minuti, data, mese e giorno della settimana con i pulsanti UP o DOWN.
- L'allarme suonerà alla data e all'ora prestabilite, riproducendo automaticamente la melodia "Happy Birthday" per 5 minuti.

Retroilluminazione

Per illuminare il display, premere il pulsante SNOOZE/LUCE collocato sulla parte superiore della sveglia. La retroilluminazione si spegne automaticamente dopo alcuni secondi.

5. Specifiche tecniche

dimensioni	13,1 x 5,9 x 9,2 cm
alimentazione	2 batterie da 1,5 V AAA LR03C (non incluse)

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo.

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto e per la versione aggiornata del presente manuale, vi preghiamo di visitare il nostro sito www.velleman.eu.

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

© NOTA LEGALE

Questo manuale è **protetto dai diritti di proprietà intellettuale di Velleman nv**. Non è possibile riprodurre, duplicare e distribuire liberamente questo manuale indipendentemente o come parte di un pacchetto in formato elettronico e/o stampato senza l'autorizzazione esplicita di Velleman nv.

Distribuito da:
FUTURA ELETTRONICA SRL
Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-
792287 web site: www.futurashop.it info tecniche:
supporto@futurel.com
Aggiornamento: 16/10/2015