

WIFI DONGLE

Prezzo: 9.02 €

Tasse: 1.98 €

Prezzo totale (con tasse): 11.00 €





Basato sul chipset Realtek 8188CUS, questo micro adattatore da USB a mini wireless 802.11N è particolarmente indicato per l'utilizzo con Raspberry Pi. Dispone di velocità di trasferimento dati fino a 150 Mbps (downlink) e 150Mbps (uplink), portata 100 metri all'interno e fino a 300 metri in spazi aperti (senza ostacoli). Requisiti di sistema: porta USB 2.0. libera, sistema operativo: Windows 7/Vista/XP/2000 o Linux o MAC, lettore CD/DVD. Dimensioni (mm): 18 x 16.

Specifiche tecniche

- **Standard wireless:** IEEE 802.11n (draft), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- **Data Rate:**
 - **802.11n:** fino a 150 Mbps (downlink) e 150Mbps (uplink)
 - **802.11g :** 54 / 48 / 36 / 24 / 18/ 12 / 9 / 6 Mbps, auto fallback
 - **802.11b:** 11 / 5.5 / 2 / 1 Mbps, auto fallback
- **Chipset:** Realtek 8188CUS
- **Frequenza operativa:**
 - 2412 ~ 2462 MHz (Nord America)
 - 2412 ~ 2472 MHz (Europa)
 - 2412 ~ 2484 MHz (Giappone)
- **Canali Radio:** da 1 a 14 canali (Universal Domain Selection)
- **Antenna:** integrata
- **Potenza uscita RF:** 13 ~17dBm (tipica)
- **Modulazione:**
 - 11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM with OFDM
 - 11g : BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
 - 11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
- **Data Security:**
 - 64/128-bit WEP
 - Encryption WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, TKIP/AES
- **Network:**
 - commuta automaticamente da 802.11n, 802.11g o 802.11b
 - supporta WLAN network Ad-Hoc e Infrastructure
 - supporta wireless roaming
 - funzione di rilevamento modello di sito Web
- **Conformità:** FCC (USA), CE (Europa) a norma RoHS

Utilizzarlo con Raspberry Pi ...

Per abilitarla vanno seguiti questi passi con i privilegi di ROOT dopo averla inserita:

1. Per verificare che il dongle sia riconosciuto digitare

```
$ lsusb
```

compare un elenco di dispositivi USB collegati, il nostro sarà RTL8188CUS 802.11n WLAN Adapter

2. Per fare la scansione delle reti disponibili digitare

```
$ iwlist scan
```

Individuare l'ESSID a cui ci si vuole collegare.

3. Modificare /etc/network/interfaces come segue nel caso di una protezione WPA:

```
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug wlan0
```

```
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid NETWORK_NAME
wpa-psk NETWORK_PASSWORD
```

Nal caso la protezione sia WPE

```
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug wlan0
```

```
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wireless-essid NETWORK_NAME
wireless-key NETWORK_PASSWORD
```