

velleman®

BTSP1

VIVAVOCE BLUETOOTH® PER CELLULARI



CE

BTSP1 – VIVAVOCE BLUETOOTH® PER CELLULARI

1. Introduzione

A tutti i residenti nell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver scelto Velleman! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

Godetevi la comodità e la libertà di comunicazione wireless con questo vivavoce Bluetooth®, ideale per l'utilizzo in auto, in ufficio o in casa. Questo vivavoce, leggero e compatto, è il compagno perfetto per uno stile di vita frenetico, quando la comunicazione efficace è la chiave.

2. Per la vostra sicurezza

Leggere queste istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il dispositivo. Non osservare queste norme può essere pericoloso o illegale



SICUREZZA STRADALE

Rispettare tutte le regole vigenti in materia di sicurezza stradale. Tenere entrambe le mani sul volante in qualsiasi momento. La sicurezza stradale durante la guida dovrebbe essere la vostra principale preoccupazione.




INTERFERENZE


Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze con conseguente diminuzione delle proprie prestazioni.

3. Descrizione

1. altoparlante
2. microfono
3. LED
4. connettore per la ricarica (mini -USB 5 pin)
5. tasto MODE
6. tasto MF (tasto multifunzione)
7. tasto incremento volume (V+)
8. tasto decremento volume (V-)



4. Installazione e ricarica della batteria



- Prima di utilizzare per la prima volta il vivavoce, si raccomanda di caricare la batteria. Normale il tempo necessario per la ricarica completa è di circa 3 ore.
- Inserire la batteria nel dispositivo come illustrato in figura. Collegare il caricabatterie d'auto al dispositivo tramite il cavo fornito in dotazione. Inserire il caricabatterie nella presa accendisigari dell'auto (12V).
- L'indicazione di ricarica sarà ritardata di alcuni minuti se il dispositivo non è stato utilizzato per diverso tempo o se la batteria è scarica.
- Per prolungare la durata della batteria del vivavoce, si raccomanda di ricaricarla non appena risulta scarica (il LED rosso emetterà un lampeggio ogni 3 secondi). La durata della batteria si riduce notevolmente se il vivavoce viene frequentemente utilizzato con la batteria scarica.

5. Utilizzo

• Accensione/spengimento del vivavoce

- Per accendere il vivavoce premere e tenere premuto per più di 3 secondi il tasto MF fino ad udire una serie di note acustiche. Il LED blu lampeggerà per circa 3 secondi.
- Per spegnere il vivavoce premere e tenere premuto per più di 3 secondi il tasto MF fino ad udire una serie di note acustiche. Il LED rosso lampeggerà per circa 3 secondi.

• Associazione dell'auricolare (Pairing)

- Posizionare il vivavoce ed il telefono cellulare ad una distanza non superiore a 1 metro. Assicurarsi che il vivavoce sia spento.
- Premere e tenere premuto, sul vivavoce, il pulsante MF per più di 6 secondi fino ad udire due note acustiche. Il LED blu e quello rosso lampeggeranno alternativamente. Il dispositivo è ora pronto per essere associato con il telefono cellulare.
- Attivare la funzione Bluetooth® sul proprio telefono cellulare ed effettuare la ricerca di nuovi dispositivi Bluetooth® (per le istruzioni consultare le istruzioni del telefono cellulare).
- Selezionare BT speaker dalla lista.
- Digitare il codice predefinito 0000 quindi premere OK per completare l'associazione. Terminata l'operazione il dispositivo emetterà un lungo beep ed il LED blu emetterà 3 lampeggi ad intervalli regolari. Il vivavoce si trova ora in modalità standby.
- Installare il vivavoce sul proprio veicolo (vedere capitolo "6. Installazione").

NOTE: se l'associazione non viene eseguita entro 2 minuti dall'attivazione della procedura, premere e tenere premuto nuovamente il tasto MF per altri 6 secondi.


- **Connettere/Disconnettere il vivavoce**

- Per connettere il vivavoce al telefono cellulare, selezionare su quest'ultimo "BT speaker" dalla lista dei dispositivi Bluetooth®. Premere sul vivavoce il tasto MF e di seguito selezionare ACCEPT sul proprio telefono cellulare.
- Per disconnettere il vivavoce dal telefono cellulare, è necessario spegnerlo tenendo premuto a lungo il tasto MF. Successivamente selezionare DISCONNECTING sul proprio telefono cellulare per interrompere la connessione tra i due dispositivi.

- **Utilizzo del vivavoce**

- **Rispondere a una chiamata**
 - Premere brevemente il tasto MF o utilizzare il proprio telefono.
- **Terminare una chiamata**
 - Premere brevemente il tasto MF o utilizzare il proprio telefono.
- **Rifiutare una chiamata**
 - Premere e tenere premuto per più di 3 secondi il tasto MF fino ad udire un breve segnale acustico.
- **Esecuzione chiamata mediante comandi vocali**
- In modalità standby, premere brevemente il tasto MF, attendere il segnale acustico quindi impartire il comando ad alta voce. Prima di utilizzare i comandi vocali, verificare che siano abilitati e registrati nel telefono cellulare in uso. La gestione del telefono cellulare mediante comandi vocali varia da telefono a telefono. Per maggiori informazioni sui comandi vocali, consultare il manuale utente del proprio telefono cellulare.
- **Ricomporre l'ultimo numero chiamato**
 - In modalità standby, premere due volte il tasto MF.
- **Regolazione del volume**
 - Premere il tasto V+ per aumentare il volume, premere il tasto V- per diminuirlo.
- **Abilitare/Disabilitare la funzione Mute**
 - Premere brevemente il tasto MODE.
- **Trasferimento dell'audio**
 - Per trasferire la chiamata dal vivavoce al telefono cellulare durante la conversazione, premere brevemente e simultaneamente i tasti V+ e V-. Per trasferire nuovamente la chiamata al telefono cellulare premere brevemente e simultaneamente i tasti V+ e V-.

6. Installazione



7. Ripristino delle impostazioni di fabbrica

- Per ripristinare le impostazioni di fabbrica porre il dispositivo in modalità standby.
- Premere e tenere premuto simultaneamente i tasti V+ e V- per più di 10 secondi fino a quando i LED blu e rosso non lampeggiano alternativamente.
- Rilasciare entrambi i tasti. Premere nuovamente e tenere premuto simultaneamente i tasti V+ e V- per più di 2 secondi fino a quando l'altoparlante non emette 2 note acustiche e i LED smettono di lampeggiare. Il dispositivo verrà spento automaticamente.

8. Indicazione dei LED

Stato sistema	LED rosso	LED blu	Segnale acustico
Spento	Spento	Spento	
Accensione		Acceso per 3 secondi	bi
Spegnimento	Acceso per 3 secondi		biiii
Standby prima del Pairing	Lampeggia ogni 3 secondi		bi – bi – bi
Standby dopo il pairing		Lampeggia ogni 3 secondi	
Standby	Lampeggia ogni 3 secondi		bi – bi – bi
In chiamata		Lampeggia ogni 15 secondi	
Durante il Pairing	Lampeggiano alternativamente		
Pairing completato		Lampeggia ogni 3 secondi	biiii
Mute	Acceso		
In carica	Acceso		
Carica completata	Spento	Spento	

9. Cura e manutenzione

- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, ad alte temperature e alla luce diretta del sole.
- Non porre il dispositivo a contatto con oggetti spigolosi per evitare di graffiarlo.
- Pulire il dispositivo semplicemente con un panno asciutto. Non utilizzare solventi o prodotti abrasivi.
- Non sono disponibili parti di ricambio. Non tentare di smontare il dispositivo.
- Conservare il dispositivo in un luogo asciutto, lontano da polvere, umidità e non esporlo a temperature elevate.

10. Informazioni relative alla sicurezza

- Verificare le vigenti normative in materia di uso di un telefono cellulare e vivavoce durante la guida. Ricordarsi che è sotto la propria responsabilità mantenere una guida attenta e sicura.
- Non permettere ai bambini di giocare con il vivavoce.
- Rispettare i cartelli che raccomandano di spegnere qualsiasi apparecchio RF in aree dove sussistano pericoli di esplosione, in ospedali e prima di salire a bordo di aerei.
- Non collocare o lasciare mai il vivavoce sopra l'area di espulsione dell'airbag del veicolo.

11. Risoluzione dei problemi

- Impossibile collegare il vivavoce al proprio cellulare
 - Assicurarsi che il vivavoce sia accoppiato con il telefono cellulare.
 - Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attiva sul proprio cellulare.
 - Assicurarsi che il vivavoce non disti più di 10 metri dal telefono cellulare e che tra i due dispositivi non vi siano ostacoli quali pareti o altri apparecchi elettrici.
- Questo vivavoce è Bluetooth® 1.2 compatibile. Interoperabilità dipende dalla compatibilità tra il vivavoce e il telefono cellulare utilizzato.

12. Specifiche tecniche

Alimentazione

batteria Li-ion 3,7V/650mAh

Dimensioni

123 x 460 x 200mm

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo.

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto, visitare il nostro sito www.velleman.eu.

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

Distribuito da: FUTURA ELETTRONICA SRL Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287

web site: www.futurashop.it info tecniche: supporto@futurel.com

Aggiornamento: 27/08/2009