

ADATTATORE SWITCHING 70 W PER PORTATILI (cod. CARS3500)

1. DESCRIZIONE

Il dispositivo permette di convertire la tensione di 12 V, disponibile nella presa accendisigari dell'automobile, in una tensione, selezionabile, compresa tra i 15 e 24 V, utile per alimentare la maggior parte dei PC portatili. Per garantire maggior sicurezza, l'apparecchio è protetto da cortocircuiti e da sovraccarichi.

2. TENSIONE - POLARITÀ - FUSIBILE

IMPORTANTE!! Il fornitore non sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di danni cagionati alle apparecchiature collegate al dispositivo. Prima di collegare l'apparecchiatura, assicurarsi che la polarità e il valore di tensione selezionato siano corretti. Non effettuare inversioni di polarità o cambiamenti del valore di tensione durante l'utilizzo. Contattare il proprio fornitore in caso di dubbi.

Tensione

7 differenti valori di tensione disponibili: 15, 16, 18, 19, 20 Vdc (corrente max. 3,5 A), e 22, 24 Vdc (corrente max. 2,9 A). Selezionare sul dispositivo il valore di tensione richiesto dall'apparecchiatura che deve essere alimentata.

Polarità

Il dispositivo dispone di 5 differenti spine di alimentazione DC. Scegliere quella compatibile con l'apparecchiatura da alimentare e collegarla alla parte terminale del cavo di uscita. Le spine DC possono essere collegate in modo da ottenere il negativo centrale o il positivo centrale; quest'ultima è la configurazione più comunemente utilizzata (vedi figura sotto riportata). **ATTENZIONE!** Verificare quale polarità viene richiesta dall'apparecchiatura prima di collegare il dispositivo.

Fusibile

L'ingresso del dispositivo è dotato di fusibile a 10 A.

3. NOTE IMPORTANTI

1. Il dispositivo deve essere utilizzato solamente con tensione avente valore di 12 V.
2. Per evitare danni alle apparecchiature collegate, effettuare sempre un doppio controllo sulla polarità e sul valore di tensione impostato prima di utilizzare il dispositivo.
3. Non utilizzare il dispositivo con apparecchiature che assorbono una potenza superiore a 70 W.
4. Non tentare di aprire il dispositivo; eventuali manomissioni invalidano la garanzia.
5. Scollegare il dispositivo dalla presa accendisigari quando non viene utilizzato.
6. Spegnerne sempre l'apparecchiatura connessa prima di scollegare il dispositivo.
7. Collegare il dispositivo alla presa accendisigari dopo che il motore è stato avviato.

Le informazioni contenute nel presente manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso



Informazioni ambientali relative al presente prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile utilizzate) come rifiuto indifferenziato; rivolgersi ad un'impresa locale specializzata nel riciclaggio.

Importato e distribuito da:

FUTURA ELETTRONICA Via Adige, 11
21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-792287 Fax. 0331-778112



Aggiornamento: 09/01/2006