

velleman®



VASMON4

CONVERTITORE VGA / VIDEO



MANUALE UTENTE

**Note sul © COPYRIGHT**

Il copyright del presente manuale utente è di proprietà di Velleman Components nv. Tutti i diritti sono riservati. Questo manuale è protetto da copyright. Nessuna parte di questo manuale può essere copiata, riprodotta, tradotta o ridotta a qualsiasi forma elettronica o a qualsiasi forma di lettura meccanizzata senza il previo consenso dell'Autore.

Manuale utente

1. Introduzione

A tutti i residenti nell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso.

Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver acquistato un prodotto Velleman! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

Contenuto della confezione: 1 cavo video RCA (1,2m), 1 cavo d'alimentazione USB (1,2m), 1 cavo VGA (1m) e il presente manuale.

2. Istruzioni relative alla sicurezza



Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e delle persone non qualificate.



All'interno del dispositivo non sono presenti parti sostituibili dall'utente. Rivolgersi ad un rivenditore autorizzato per assistenza o riparazioni.

3. Informazioni generali

Fare riferimento alle note "**Servizio di Garanzia e Qualità Velleman®**" riportate alla fine del presente manuale.



Solo per utilizzo in ambienti interni. Tenere il dispositivo lontano da pioggia, umidità, spruzzi e gocciolii di liquidi. Non appoggiare mai sul dispositivo oggetti contenenti liquidi.



Tenere il dispositivo lontano da polvere e da elevate temperature.



Proteggere il dispositivo da urti e cadute. Maneggiare l'apparecchio con delicatezza.


- Prima di utilizzare il dispositivo è consigliabile conoscere a fondo tutte le funzioni disponibili.
- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare modifiche al dispositivo. Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dell'utente, non sono coperti dalla garanzia.
- Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro tipo di utilizzo determina la decadenza della garanzia.
- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.

4. Caratteristiche

- Uscite Video Composito, S-Video e RGB
- Alimentazione tramite porta USB
- Dispositivo plug & play, nessun software o driver da installare, compatibile con qualsiasi sistema operativo.
- Conversione tramite processore video true-color a 24 bit
- Possibilità di regolare luminosità, contrasto, tonalità, saturazione, nitidezza e colore dello sfondo OSD
- Visualizzazione simultanea su monitor VGA e TV.
- Regolazioni indipendenti per ampiezza orizzontale e verticale
- Selezione standard video NTSC, NTSC-EIAJ (per Giappone), PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-combination-N e SECAM
- Uscita RGB (supporta il formato interlacciato)

5. Descrizione

Fare riferimento all'illustrazione riportata a pagina 2.

1	ingresso alimentazione 5VDC 		
2	Selezione standard video		
	Selettore	Posizione	Standard
	1	ON	PAL (predefinita)
		OFF	NTSC
	2	ON	OUTPUT (predefinita)
		OFF	YUV output
3	Connettore RCA (connessione videoproiettore)		
4	Connettore S-VIDEO (connessione VCR)		
5	Connettore DB15 (connessione monitor)		
6	Connettore DB15 (connessione scheda video VGA)		

Tasto	Funzione
LEFT/RIGHT/DOWN/UP	Spostamento immagine; Selezione e modifica voci del menu
MENU	Accesso al menu
ZOOM	Zoom immagine

6. Specifiche tecniche

Risoluzione	fino a 1024 x 768
Dimensioni	100 x 60 x 27mm
Peso	80g

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo.

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto, visitare il nostro sito www.velleman.eu.

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

Servizio di Garanzia e Qualità Velleman®

Velleman ® ha oltre 35 anni di esperienza nel mondo dell'elettronica e distribuisce i suoi prodotti in oltre 85 paesi. Tutti i nostri prodotti soddisfano rigorosi requisiti di qualità e rispettano le disposizioni giuridiche dell'Unione europea. Al fine di garantire la massima qualità, i nostri prodotti vengono regolarmente sottoposti ad ulteriori controlli, effettuati sia da un reparto interno di qualità che da organizzazioni esterne specializzate. Se, nonostante tutti questi accorgimenti, dovessero sorgere dei problemi, si prega di fare appello alla nostra garanzia (vedi condizioni generali di garanzia).

Condizioni generali di garanzia per i prodotti di consumo (per l'EU):

- Questo prodotto è garantito per il periodo stabilito dalle vigenti norme legislative, a decorrere dalla data di acquisto, contro i difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia è valida solamente se l'unità viene

accompagnata dal documento d'acquisto originale.

- VELLEMAN components nv provvederà, in conformità con la presente garanzia (fatto salvo quanto previsto dalla legge applicabile), ad eliminare i difetti mediante la riparazione o, qualora VELLEMAN components nv lo ritenesse necessario, alla sostituzione dei componenti difettosi o del prodotto stesso con un altro avente identiche caratteristiche
- Tutti i rischi derivanti dal trasporto, le relative spese o qualsiasi altra spesa diretta o indiretta subordinata alla riparazione, non sarà posta a carico di VELLEMAN components nv.
- VELLEMAN components nv non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile di danni causati dal malfunzionamento del dispositivo.

Distribuito da: FUTURA ELETTRONICA SRL
Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA)
Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287
web site: www.futurashop.it
info tecniche: supporto@futurel.com

Aggiornamento: 06/11/2009