

Istruzioni relative alla sicurezza

Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

- Tenere il dispositivo lontano da pioggia, polvere e umidità.
- Proteggere il dispositivo da temperature estreme.
- Proteggere il dispositivo da urti e cadute.
- Maneggiare il dispositivo con delicatezza.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e delle persone non qualificate.
- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.
- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare delle modifiche al dispositivo.
- Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dell'utente, non sono coperti dalla garanzia.
- Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro tipo di utilizzo determina la decadenza della garanzia.
- Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Contattare il rivenditore autorizzato per assistenza e/o parti di ricambio.

Descrizione e caratteristiche

Sfera al plasma, alimentata a bassa tensione, in grado di funzionare sia in modalità continua che a ritmo di musica.

- Alimentazione: 12 Vdc tramite adattatore di rete (incluso).
- Consumo: 12W.
- Diametro sfera / dimensioni: 5" / 127 x 127 x 178 mm (cod. VDL5PL)
8" / 180 x 180 x 300 mm (cod. VDL8PL)
- Peso: 0,82 kg (cod. VDL5PL)
0,9 kg (cod. VDL8PL)

Utilizzo

Collegare l'adattatore di rete alla lampada e a una presa di rete. Per accendere la lampada in modalità continua, posizionare su ON il selettore posto alla base dell'unità. Per impostare la modalità a ritmo di musica posizionare il selettore su AUDIO.

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo.

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto, visitare il nostro sito www.velleman.eu. Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

A tutti i residenti nell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Rispettare le direttive locali vigenti.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

Distribuito da:

FUTURA ELETTRONICA SRL

Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287

web site: www.futurashop.it info tecniche: supporto@futurel.com