

velleman®



**VTBAL10**

**BILANCIA ELETTRONICA CON GANCIO**



MANUALE UTENTE

## VTBAL10

- A anello di sostegno
- B display LCD
- C tasto "Tara"
- D tasto "Unità di misura"
- E tasto "On/Off"
- F gancio



# MANUALE UTENTE

## 1. Introduzione

**A tutti i residenti nell'Unione Europea**

**Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto**



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

**Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.**

La ringraziamo per aver scelto Velleman! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

## 2. Istruzioni relative alla sicurezza



Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e delle persone non qualificate.



Solo per utilizzo in ambienti interni. Tenere il dispositivo lontano da pioggia, umidità, spruzzi e gocciolii di liquidi.

- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.
- Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dell'utente, non sono coperti dalla garanzia.

## 3. Informazioni generali

- Proteggere il dispositivo da urti e cadute. Maneggiare l'apparecchio con delicatezza.
- Proteggere il dispositivo da eccessivo calore e polvere.

- Prima di utilizzare il dispositivo è consigliabile conoscere a fondo tutte le funzioni disponibili.
- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare modifiche al dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro tipo di utilizzo determina la decadenza della garanzia.

## 4. Caratteristiche

- modello portatile, ideale per pesare ovunque (in viaggio, in negozio, a casa ...)
- ampio display a 5 cifre
- indicazione batteria scarica e sovraccarico, zero automatico
- spegnimento automatico
- gancio e anello di sostegno in acciaio inossidabile
- unità di misura selezionabili Kg / Lb / Oz

## 5. Utilizzo

Fare riferimento all'illustrazione riportata a pagina 2 del presente manuale.

- Accendere la bilancia premendo il tasto ON/OFF **[E]**.
- Selezionare l'unità di misura desiderata (kg, pound o ounce) mediante il tasto **[D]**. L'unità di misura viene indicata sul display **[B]**.
- Tenere sospesa la bilancia afferrandola per l'anello di sostegno **[A]**, quindi appendere al gancio **[F]** l'oggetto da pesare. Durante la pesatura non afferrare la bilancia per la custodia in plastica onde evitare imprecisioni nella pesata.
- Sollevare il carico da terra. Il peso misurato viene indicato sul display **[B]**. Attendere che il valore si stabilizzi e che sul display appaia la scritta **HOLD**. Quando il display mostra **Err**, significa che il peso dell'oggetto supera la portata massima della bilancia.
- Premere il tasto "Tara" **[C]** per impostare la tara quando sul gancio viene applicato ad esempio un contenitore (il valore mostrato sul display viene azzerato).
- La bilancia si spegne automaticamente dopo circa 2 minuti di inattività.
- Sostituire le batterie quando sul display appare l'indicazione "Low".
- Rimuovere le batterie se il dispositivo non viene utilizzato per lungo tempo.

## 6. Batterie

- Per rimuovere le batterie far scorrere verso l'esterno il coperchio del relativo vano, posto sulla parte posteriore della bilancia.
- Inserire tre batterie nuove, formato AAA. La polarità è indicata all'interno del vano.
- Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili e non gettare le batterie nel fuoco poiché potrebbero esplodere.



**ATTENZIONE:** maneggiare le batterie con cura ed osservare le indicazioni di sicurezza riportate sul loro involucro. Smaltire le batterie usate secondo le vigenti normative locali.

Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

## 7. Pulizia

- **Non utilizzare** materiali abrasivi o solventi (es. benzina). Usare solamente acqua.
- **Non immergere** la bilancia in acqua o in altri liquidi.

## 8. Specifiche tecniche

portata	10Kg - 22lbs - 352,75oz
risoluzione	5g
tara	0÷10Kg
temperatura operativa	da 0°C a +40°C
alimentazione	3 batterie AAA (LR03C), incluse
dimensioni	120 x 80 x 20mm
peso	150g

**Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo.**

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto, visitare il nostro sito [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu)

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.





Distribuito da: FUTURA ELETTRONICA SRL  
Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA)  
Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287  
web site: [www.futurashop.it](http://www.futurashop.it)  
Info tecniche: [supporto@futurel.com](mailto:supporto@futurel.com)

Aggiornamento: 12/11/2009