

velleman®

# VTBAL7

MINI BILANCIA ELETTRONICA 200g/0,1g



MANUALE UTENTE

CE

## 1. Introduzione

A tutti i residenti nell'Unione Europea

**Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto**



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso.

Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

**Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.**

La ringraziamo per aver scelto Velleman! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

## 2. Informazioni generali

- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.
- Sostituire le batterie usate con batterie nuove dello stesso tipo. Per prolungare la vita delle batterie non lasciare l'oggetto da pesare sul piatto di pesatura. Chiudere il coperchio di protezione quando si esegue la sostituzione delle batterie.

### 3. Utilizzo

#### *Calibrazione*

Premere il tasto ON/TARE per accendere la bilancia. Attendere l'inizializzazione del dispositivo. Scegliere l'unità di misura grammi (g) con il tasto CAL/MODE. Quando il display indica 0.0, premere e tenere premuto il tasto CAL/MODE fino a quando non viene visualizzato CAL 0. Appoggiare sul piatto di pesata il peso campione ed attendere che sul display appaia la scritta CAL F. Se sul display appare CAL E significa che si è verificato un errore. Ripetere l'operazione di calibrazione.

#### *Pesatura*

Appoggiare la bilancia su un piano stabile e perfettamente orizzontale. Premere il tasto ON/TARE per accendere la bilancia ed attendere l'inizializzazione del dispositivo. La bilancia è pronta all'uso quando sul display appare 0.0. Selezionare l'unità di misura desiderata (grammo, oncia, pennyweight, troy ounce, grano o carato) mediante il tasto CAL/MODE. Appoggiare delicatamente sul piatto di pesata l'oggetto da pesare, quindi leggere sul display il peso misurato.

Lo- -: indicazione batterie scariche.

O - 1d: indicazione sovraccarico.

### 4. Specifiche tecniche

Alimentazione	2 batterie al litio da 3V, C2032 (incluse)
Portata	200g
Risoluzione	0,1g
Tara	0g ÷ 200g
Temperatura operativa	da 0°C a +40°C
Dimensioni	110 x 65 x 20mm

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo.

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto, visitare il nostro sito [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu).

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

Distribuito da: FUTURA ELETTRONICA SRL  
Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA)  
Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287  
web site: [www.futurashop.it](http://www.futurashop.it)  
info tecniche: [supporto@futurel.com](mailto:supporto@futurel.com)

Aggiornamento: 12/11/2009