

POSTAZIONE MULTIFUNZIONE (Cod. TIP019)



MANUALE UTENTE

Postazione multifunzione composta da lampada a 16 LED con lente d'ingrandimento 3X, terza mano, braccio flessibile da 25cm con clip a coccodrillo, porta saldatore e porta rochetto di stagno. La lampada può essere alimentata tramite l'adattatore di rete incluso, oppure tramite 4 batterie a stilo tipo AA. Viene fornita completa di pasta per la saldatura (10g) e di spugnetta per rimuovere lo stagno.

SPECIFICHE TECNICHE

- Lampada: diametro 90mm
- Lente d'ingrandimento: 3X o 2,5X + 4X
- Illuminazione: 16 LED bianchi
- Lunghezza braccio flessibile lampada: 265mm
- Lunghezza braccio flessibile con clip: 250mm
- Materiale: metallo
- Alimentazione: adattatore di rete: 220 Vac – 6 Vdc/500ma (non incluso), 4 batterie tipo AA da 1,5 V (non incluse)

1. Introduzione

A tutti i residenti nell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto

 Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

2. Istruzioni relative alla sicurezza

- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che non conoscano il funzionamento del dispositivo, salvo che ricevano la necessaria sorveglianza e le istruzioni riguardanti l'uso in sicurezza dell'apparecchio da parte di persone qualificate.
- Evitare che i bambini giochino con il dispositivo.
- Utilizzare solo un adattatore di alimentazione compatibile.
- Collegare l'alimentatore solo a una presa di corrente correttamente installata la cui tensione corrisponde alle specifiche dell'alimentatore.
- Posizionare il cavo dall'adattatore di alimentazione al dispositivo in modo che nessuno possa inciamparvi e in modo che permetta al dispositivo di essere abbassato.
- La spina di alimentazione deve essere sempre facilmente accessibile, in modo che in caso di emergenza il dispositivo possa essere rapidamente scollegato dalla rete elettrica.
- La fonte luminosa in questo apparecchio non è sostituibile. Quando la fonte di luce raggiunge la fine della sua vita, l'intero apparecchio di illuminazione deve essere sostituito.
- Non guardare direttamente la luce emessa dai LED al fine di evitare potenziali lesioni agli occhi. Non lasciare mai incustodito il dispositivo acceso.

3. Linee guida generali


- Proteggere lo strumento da urti e cadute. Maneggiare il dispositivo con delicatezza.
- Familiarizzare con le funzioni del dispositivo prima di utilizzarlo.
- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare delle modifiche al dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro tipo di utilizzo determina la decadenza della garanzia.
- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.
- Conservare il presente manuale per consultazioni future.

4. Alimentazione

La postazione multifunzione può essere alimentata tramite un adattatore di rete o con batterie. Utilizzare un alimentatore compatibile (vedere le specifiche tecniche).

Per alimentare la postazione multifunzione utilizzando le batterie è necessario:

- Allentare la vite delle flange porta rocchetto e ruotarle verso l'esterno. Stringere nuovamente le flange porta rocchetto.
- Aprire il coperchio del vano batterie e rimuovere il supporto porta batterie. Inserire le batterie necessarie (4 batterie tipo AA da 1,5 V) rispettando la corretta polarità. Inserire il supporto nel dispositivo e richiudere il coperchio.



5. Pulizia e manutenzione

Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica prima di procedere alla pulizia.

Pulire occasionalmente con un panno umido. Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi.