

Camera Car HD con monitor

Prezzo: 20.41 €

Tasse: 4.49 €

Prezzo totale (con tasse): 24.90 €



Telecamera a colori dotata di monitor LCD a colori da 2,4", microfono integrato, altoparlante e supporto con ventosa. Progettata per essere montata sul parabrezza di un'auto, permette di catturare immagini o video (HD). Il monitor permette di visualizzare ciò che la telecamera sta riprendendo e registrando. Nella micro SD card (max. 32 GB – non inclusa) vengono salvate le sequenze video e le immagini. La registrazione ha inizio quando la telecamera riceve

alimentazione dall'accendisigari e termina quando viene tolta. Può anche essere avviata manualmente o registrare solo durante il movimento. Utile ai fini assicurativi o come puro divertimento! La confezione comprende: la camera car, il supporto a ventosa per auto, l'alimentatore da auto, istruzioni in italiano.



Specifiche tecniche

- **Monitor:** LCD a colori da 2,4"
- **Telecamera:** - obiettivo: F2.0 / f=3,2 mm - angolo di ripresa: 60°
- **Memoria:** max. 32 GB SD-HC card (non inclusa – vedere prodotti correlati)
- **Microfono e altoparlante:** sì
- **Registrazione Video:** - formato video: AVI - frame rate (fps): 30 - risoluzione video: 720P (1280x720) + (1080p interpolato) - tempo di registrazione: 3 minuti - 5 minuti - 10 minuti (in alta risoluzione il file occupa circa 130MB al minuto) - se lo spazio della memoria termina la registrazione verrà sovrascritta
- **Formato immagine:** JPEG / Risoluzione: 5, 3, 2 (Megapixel) / VGA
- **Bilanciamento automatico del bianco (AWB):** sì
- **Temperatura di funzionamento:** da -10°C a +70°C
- **Alimentazione:** il dispositivo è dotato di una batteria interna agli ioni di litio da 180 mAh che può essere caricata tramite una porta USB (cavo USB non incluso) o tramite la presa accendisigari (cavo adattatore incluso)
- **Dimensioni (mm):** 71x65x35
- **Peso:** 40 grammi

FAQ

In caso di mancanza di alimentazione da accendisigari, la batteria dura pochissimo Quanto riscontrato è corretto se l'autonomia si aggira tra i 5 e 10 secondi. La batteria deve garantire un minimo di autonomia per assicurare la chiusura automatica del file in registrazione. Il dispositivo non è stato progettato per funzionare a batteria. **La batteria è da sostituire spesso dato che viene segnalato "Low battery" dopo pochi secondi che si scollega l'accendisigari?** Nonostante l'indicazione a schermo, la batteria non raggiunge una tensione intesa come 'di scarica' come avviene normalmente nei dispositivi funzionanti a batteria, pertanto viene sempre mantenuta in perfetta efficienza per garantire la vita naturale della batteria stessa. La batteria deve solo consentire una sufficiente autonomia per chiudere automaticamente il file in registrazione in caso di mancanza di tensione da accendisigari. **Quando il dispositivo è alimentato esternamente, la batteria è sempre in carica, mentre se il dispositivo è spento nessun led indica che la batteria è in carica** Il funzionamento è corretto. **Tolta l'alimentazione esterna, il dispositivo si spegne nell'immediato. Alla successiva accensione data e ora sono azzerati come pure altre impostazioni** Questo è un difetto dell'unità, pertanto si consiglia di procedere al reso del prodotto seguendo le linee guida fornite nelle condizioni generali di vendita.