

Controller wireless Android, iOS e PC

Prezzo: 12.70 €

Tasse: 2.80 €

Prezzo totale (con tasse): 15.50 €



Controller wireless (Bluetooth V3.0) con batteria ricaricabile integrata. Può essere utilizzato con smartphone e tablet Android e iOS, smart TV, PS3 o PC. Supporta la modalità joystick, mouse+media, tastiera, Icade e PC. La modalità joystick (Android 4.0 e superiore) ha la stessa funzione del joystick USB, tutti i giochi che supportano la modalità joystick USB sono utilizzabili. La modalità mouse+media è una combinazione di funzioni del mouse con la funzione multimediale, l'utente può operare sulla pagina, migliorare notevolmente l'esperienza operativa. Collega un dongle bluetooth al PC, tramite il software di gestione, il joystick Android può essere collegato per essere un joystick per PC standard. È possibile utilizzare le funzioni del mouse e dei tasti multimediali. La modalità tastiera è una modalità tastiera standard, compatibile con Android, Apple e PC, è possibile riprodurre i giochi tramite la tastiera. L'Icade supporta la modalità operativa del gioco Apple platform, compatibile con iPad, iPhone. **Utilizzo:** Per la modalità PC bisogna impostare il joystick premendo contemporaneamente i tasti "X" e "HOME" il led 4 rosso inizia a lampeggiare. Per la modalità ANDROID bisogna impostare il joystick premendo contemporaneamente i tasti "A" e "HOME" il led 1 rosso inizia a lampeggiare. Per la modalità IOS bisogna impostare il joystick premendo contemporaneamente i tasti "Y" e "HOME" il led 2 rosso inizia a lampeggiare.

