


Sensore Wi-Fi a vibrazione

Prezzo: 40.16 €

Tasse: 8.84 €

Prezzo totale (con tasse): 49.00 €





Innovativo sensore a vibrazione che in seguito all'apertura di una porta, di una finestra o la rottura di un vetro, invia una notifica al tuo smartphone o tablet tramite la connessione WiFi domestica. Basta scaricare e installare l'applicazione gratuita per Android per gestire lo stato delle porte e delle finestre. La configurazione è plug and play tramite il servizio di cloud gratuito. La batteria viene utilizzata solo in caso di allarme, ciò permette di avere un'autonomia di circa 1 anno.

La confezione comprende il dispositivo e il cavetto per l'accoppiamento con lo smartphone.

Attenzione: Il sistema iOS non è più supportato!

App NexusHome per iOS® e Android®

Il menu principale di NexusHome è formato da 4 sezioni:

- Home page
- Device page
- Floorplan page
- Profile page

La sezione (Home page) permette all'utente di impostare la modalità di allarme. Ogni volta che c'è un cambiamento di stato può essere inviata una notifica per avvisare l'utente. Le modalità di allarme che possono essere impostate sono le seguenti:

- ALERT: consente di ricevere una notifica con il suono di allarme
- SAFE: consente all'applicazione di ricevere una notifica con il suono normale
- SILENT: consente all'applicazione di ricevere una notifica senza suono
- OFF: disattiva la funzione una notifica

Nella sezione (Device page) vengono mostrati tutti i dispositivi memorizzati, ognuno con delle icone differenti per rappresentare il loro stato. Gli utenti possono inserire le loro foto per ogni dispositivo e cambiare il nome. Inoltre, l'utente può entrare nelle pagine dettagli e storia per visualizzare le informazioni di ogni dispositivo.

Nella sezione (Floorplan page) è possibile disegnare la propria planimetria e il luogo dove sono posizionati i dispositivi. Gli utenti possono aggiungere/rimuovere dinamicamente e disegnare la loro disposizione.

La sezione (Profile page) fornisce essenzialmente le funzioni di manutenzione dell'account utente e le informazioni sul prodotto. Gli utenti possono effettuare il logout o modificare la password all'interno della pagina.

Caratteristiche tecniche

- Trigger: sensore a vibrazione
- Autonomia della batteria: 1 anno
- Free cloud service (plug & play installation)
- Compatibile con HAM211 e HAM212

Specifiche tecniche

- Alimentazione: 2 batterie ministilo da 1,5 V tipo AAA (LR03C, non incluse)
- Peso: 22 grammi
- Dimensioni (mm): 33x64x21

Documentazione e link utili

- [User manual](#)
- [R&TTE](#)

App per Android® 4.0 o superiore

<https://play.google.com/store/apps/details?id=hk.com.nexi.nexushome>