


# TENNIS VIDEO GAME

Prezzo: 0.00 €

Tasse: 0.00 €

Prezzo totale (con tasse): 0.00 €



Modo giocatore singolo con tre livelli di difficoltà, per selezionare il livello premere uno dei pulsanti di spostamento poi premere RESTART. Modo a due giocatori: premere RESTART. Premere entrambi i pulsanti di spostamento per "schiacciare" o iniziare il servizio. Solo chi ha il servizio accumula punti.

## CARATTERISTICHE

- alimentato a batteria : 3 tipo AA
- uscita video e audio
- luminosità regolabile
- auto spegnimento
- dimensioni : 75 x 140mm