

velleman®

# VTUSCT

---

SISTEMA DI PULIZIA A ULTRASUONI CON TIMER



MANUALE UTENTE

# VTUSCT - SISTEMA DI PULIZIA A ULTRASUONI CON TIMER

## 1. Introduzione e caratteristiche



A tutti i residenti dell'Unione Europea

**Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto**



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso.

Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

**Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.**

La ringraziamo per aver acquistato il **VTUSCT**! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

Il dispositivo genera numerose micro bollicine in grado di pulire anche i punti più nascosti e difficili da raggiungere. Utilizzando specifici detergenti, si presta per la pulizia di gioielli, occhiali, protesi, testine di stampa, ecc...

## 2. Informazioni relative alla sicurezza

- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.
- Rimuovere l'acqua dal serbatoio dopo ogni utilizzo per prevenire la corrosione.
- Assicurarsi che la tensione di rete non superi quella indicata nelle specifiche del presente manuale.
- Non utilizzare mai il dispositivo senza acqua nel serbatoio.
- Non utilizzare mai il dispositivo per un periodo di tempo superiore ad un'ora.
- Collocare il dispositivo su di una superficie piana e tenere la zona attorno ad esso pulita e asciutta.
- Utilizzare l'imballo originale per trasportare l'apparecchio.
- Non scuotere il dispositivo.
- Il cavo di alimentazione non deve essere schiacciato o danneggiato. Se necessario, rivolgersi ad un rivenditore autorizzato per la sostituzione.
- Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica quando lo si deve pulire o quando non è utilizzato. Non tirare mai il cavo per estrarre la spina dalla presa di rete.
- Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dell'utente, non sono coperti dalla garanzia.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata di bambini e di persone non qualificate.

## 3. Utilizzo

1. Assicurarsi che la tensione di rete non superi quella indicata nelle specifiche del presente manuale.
2. Mettere l'oggetto nel serbatoio e riempire il serbatoio con acqua fino all'indicazione di livello MAX. Tuttavia, assicurarsi che l'oggetto sia completamente sommersa. Se necessario, aggiungere un po' di detergente. Chiudere il coperchio.
3. Programmazione del **VTUSCT**:
  - Inserire la spina nella presa di rete. Il display mostrerà la scritta "HI". Premere il tasto ON/OFF per avviare il processo di pulizia senza timer.
  - Premere il tasto timer per attivare il processo di pulizia temporizzato. Premere ripetutamente lo stesso tasto per scegliere il tempo desiderato (da 3 a 59 minuti). Quando il processo di pulizia raggiungere il termine, il display e il dispositivo si spengono.  
NOTA: è assolutamente normale udire un po' di ronzio durante il funzionamento.
  - Staccare la spina dalla presa di rete terminato l'utilizzo.

## 4. Pulizia del dispositivo

1. Rimuovere l'acqua dal serbatoio dopo ogni utilizzo per prevenire la corrosione.
2. Pulire il dispositivo e il serbatoio con un panno umido e un po' di detergente.
3. Rimuovere ogni traccia di detergente quindi asciugare.

## 5. Specifiche tecniche

Alimentazione	max. 220 VAC / 50 Hz
Capacità serbatoio	600 ml
Frequenza	42 kHz
Spegnimento automatico	tramite funzione timer
Dimensioni	
Esterne	200 x 145 x 135 mm
Interne	155 x 96,5 x 50 mm
Peso	1,1 kg

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

Importato e distribuito da:  
FUTURA ELETTRONICA SRL  
Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287  
web site: [www.futurashop.it](http://www.futurashop.it) info tecniche: [supporto@futurel.com](mailto:supporto@futurel.com)

Aggiornamento: 23/06/2009